

Wichtige Hinweise

- Die Vorratsdose ist nur zum Aufbewahren von **trockenen** Lebensmitteln geeignet. Zum Aufbewahren von anderen Lebensmitteln ist sie nicht geeignet.
- Die Vorratsdose ist nicht zum Transport von Lebensmitteln vorgesehen.
- Die Vorratsdose ist temperaturbeständig von +3 bis +40 °C. Sie ist für den Gebrauch bei Raumtemperatur und im Kühlschrank geeignet. Für den Gebrauch im Gefriergerät ist sie **nicht** geeignet. Sie eignet sich auch **nicht** zum Erwärmen von Speisen.
- Stellen Sie die Vorratsdose nicht in offene Flammen, auf Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere Wärmequellen.
- Schneiden Sie Speisen nicht in der Vorratsdose und verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände. Die Vorratsdose wird dadurch beschädigt.
- Die Vorratsdose ist spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie sie aber nicht direkt über den Heizstäben ein.
- Reinigen Sie die Vorratsdose vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie den Dichtring aus dem Deckel nehmen. Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind. Achten Sie auf den korrekten Sitz des Dicht-rings, damit sich der Deckel verschließen lässt.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen auf der Oberfläche der Vorratsdose kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion der Vorratsdose.
- Die Trennwände lassen sich herausnehmen. So können Sie das Volumen und die Anzahl der Fächer verändern. Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, dass die Trennwände korrekt in den Schienen sitzen. Der **Pfeil** auf den Trennwänden muss **nach unten** weisen.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 692 165
