

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie die Kalkfänger nur in Wasserkochern, die über ein Sieb an der Ausgießöffnung verfügen.
- Spülen Sie **vor dem ersten Gebrauch** die Kalkfänger mit heißem Wasser aus.
- Entfernen Sie ggf. vorhandenen Kalk bei gebrauchten Wasserkochern oder Wasserkesseln.
- Zum **Gebrauch** legen Sie einen Kalkfänger in den Wasserkocher oder Wasserkessel. Füllen Sie Wasser ein und lassen Sie es aufkochen.
- Bei regelmäßiger Benutzung des Wasserkochers oder Wasserkessels empfehlen wir, die Kalkfänger etwa alle 10 Tage folgendermaßen zu reinigen:
 1. Schütten Sie ggf. vorhandenes Wasser aus dem Wasserkocher bzw. Wasserkessel weg. Lassen Sie den Kalkfänger vollständig abkühlen, bevor Sie ihn entnehmen. Es besteht Verbrühungsgefahr!
 2. Drücken Sie den Kalkfänger und klopfen Sie ihn aus, um den Kalk zu entfernen.