

Sicherheitshinweise

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Untersuchen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch nach Beschädigungen. Sollte der Artikel Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie ihn nicht mehr.
- Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde ein Akku verschluckt, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Akkus von Kindern fern. Wenn das Akkufach beschädigt ist, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, ein Akkukönnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Der Artikel ist mit einem Akku ausgerüstet. Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Artikel nicht in Feuer. Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander.
- Sollte ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie den Artikel vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Falten oder knicken Sie den Artikel nicht.
- Verwenden Sie den Artikel nicht barfuß.
- Der Artikel hat die Schutzart IPX6, das bedeutet er ist gegen einen starken Wasserstrahl bzw. gegen vorübergehende Überflutung geschützt. Tauchen Sie den Artikel jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst beim Laden die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Reinigen

1. Nehmen Sie die Sohlen aus den Schuhen heraus und reinigen Sie sie mit einem leicht mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch.
 2. Lassen Sie die Sohlen anschließend bei Raumtemperatur vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder laden oder verwenden. Trocknen Sie die Sohlen nicht im Schuh.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
 - Waschen Sie die Sohlen nicht in der Waschmaschine.
 - Trocknen Sie sie nicht auf der Heizung o.Ä.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Lithium-Batterie 3,8 V