

# Edelstahl-Zubereitungsschüssel mit Saugfuß

Artikelnummer: 692 075

## Wichtige Hinweise zu Gebrauch und Reinigung

- Reinigen Sie die Schüssel vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder spitze Hilfsmittel. Trocknen Sie die Schüssel anschließend sorgfältig ab, um Flecken zu vermeiden. Der Artikel ist auch spülmaschinengeeignet.
- Reinigen Sie die Schüssel immer möglichst direkt nach dem Gebrauch, da sich dann die Speisereste am besten lösen.
- Die Schüssel ist nicht zum Erwärmen, Kochen oder Backen geeignet. Verwenden Sie sie nicht auf dem Herd, in der Mikrowelle oder im Backofen!

## Saugfuß

Damit der Saugfuß gut hält, muss der Untergrund sauber, fettfrei und glatt sein.

- ▷ Drücken Sie die Schüssel auf den Untergrund, um sie dort mit dem Saugfuß zu fixieren. Falls sich der Saugfuß während des Gebrauchs löst, drücken Sie die Schüssel ggf. zwischendurch erneut fest.
- ▷ Zum Loslösen des Saugfußes vom Untergrund ziehen Sie einfach an der Lasche.

 Lassen Sie die Schüssel nicht dauerhaft mit dem Saugfuß auf der Arbeitsplatte stehen. Lacke, Kunststoffe oder Pflegemittel, die der Arbeitsplatte anhaften, können Bestandteile enthalten, die den Silikonsaugfuß angreifen. Dadurch können Spuren auf der Arbeitsplatte zurückbleiben.