



de Produktinformation

Wir empfehlen Ihnen, folgende Punkte zur Pflege zu beachten:

- Lassen Sie den Wellenschneider nicht mit anhaftenden Speiseresten liegen, sondern reinigen Sie ihn grundsätzlich gleich nach dem Gebrauch. Falls Sie den Artikel nicht gleich reinigen können, spülen Sie ihn kurz mit warmem Wasser ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur milde Spülmittel und polieren Sie den Wellenschneider anschließend mit einem weichen Tuch. So vermeiden Sie Flecken durch natürliche Kalkablagerungen.
- Der Wellenschneider kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Nehmen Sie ihn nach dem Reinigen möglichst bald aus der Spülmaschine heraus und trocknen Sie ihn ggf. gut ab.
- Winzige Rostpartikel von Töpfen, Pfannen oder defekten Geschirrkörben setzen sich bevorzugt auf Metallteilen fest und sind zunächst als Rostfleck sichtbar. Entfernen Sie diese Flecken mit einem Metallpflegemittel, um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.
- Setzen Sie zur Aufbewahrung immer den Klingenschutz auf die Klinge.
- Von Kindern fernhalten.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742