

Chère cliente, cher client,

Votre nouveau relaxateur de nuque soulage votre colonne vertébrale du poids de votre tête et peut ainsi favoriser la décontraction des muscles de votre nuque.

Nous vous souhaitons de passer de nombreux moments de bien-être avec votre nouveau relaxateur de nuque !

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi pour éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez également ce mode d'emploi.

Référence : 725 177

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.fr.tchibo.ch

Utilisation prévue

Le relaxateur de nuque a été conçu pour soulager votre nuque lorsque vous vous reposez. Il n'est pas destiné à une utilisation médicale ou thérapeutique. Cet article a été conçu pour une utilisation domestique. Il ne convient pas à un usage professionnel dans le domaine du sport ou dans des établissements médico-thérapeutiques.

N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin !

La nuque est une zone particulièrement sensible où convergent, dans un espace très réduit, la colonne vertébrale, des voies nerveuses ainsi que les muscles du cou.

- Cessez immédiatement d'utiliser l'article et consultez un médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants : nausée, vertige, détresse respiratoire ou douleurs dans la poitrine. Si vous éprouvez une sensation d'engourdissement dans vos membres ou des douleurs dans les articulations et les muscles, ou d'autres douleurs, cessez immédiatement d'utiliser l'article.
- L'article ne convient pas à un traitement thérapeutique !

Entretien

- Au besoin, nettoyez l'article avec un chiffon humide.

PRUDENCE - risque de détérioration :

- Ne surchargez pas l'article. Il a uniquement été conçu pour supporter votre tête. Évitez p. ex. de vous asseoir dessus.
- N'utilisez pas de détergents pour nettoyer l'article.
- Conservez l'article dans un endroit où il ne sera pas exposé directement à la lumière du soleil. Ne l'exposez pas à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +50 °C. Protégez-le également des fortes variations de température, des taux d'humidité élevés et de l'eau.
- Certains vernis, matières plastiques ou produits d'entretien pour les sols peuvent attaquer et ramollir le matériau de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les sols, placez au besoin un support non glissant sous l'article et conservez p. ex. ce dernier dans une boîte appropriée.

Utilisation

1. Allongez-vous de façon décontractée sur le sol, p. ex. sur un matelas de fitness. Positionnez le relaxateur de nuque sous votre tête. Cherchez la position qui vous convient le mieux.
2. Pour détendre vos muscles, tournez au besoin la tête, lentement, plusieurs fois de gauche à droite, et inversement.

