

DJ con musica

it Istruzioni per l'uso



www.tchibo.ch/anleitungen (Nel campo «Bedienungsanleitungssuche» inserire il codice articolo, quindi confermare con «Suchen»)

Codice articolo: 720 856

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

oppure urtando gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Se si avverte uno di questi sintomi mentre si gioca, interrompere il gioco e rivolgersi a un medico. I genitori devono sorvegliare i propri figli e chiedere loro se avvertono i sintomi sopra indicati.

Questi attacchi si verificano con maggiore probabilità nei bambini e negli adolescenti rispetto agli adulti.

Gentili clienti

Il DJ con musica è programmato con cinque diverse canzoni da 1 minuto, che vengono riprodotte una dopo l'altra. Dopo lo spegnimento e la riaccensione, la sequenza dei brani inizia dall'inizio.

Per la vostra sicurezza ⚠

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e utilizzare l'articolo solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni, per evitare di provocare lesioni o danni involontari. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per la consultazione futura. In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni al nuovo proprietario.

Finalità d'uso

L'articolo è destinato ad uso domestico e non è adatto a scopi commerciali. Indicato per i bambini dai 3 anni.

ATTENZIONE:

- Non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.
- Togliere tutto il materiale di imballaggio, prima di dare l'articolo a un bambino. Pericolo di soffocamento.
- Le batterie/accumulatori possono essere inseriti o sostituiti solo da persone adulte. Se si utilizzano accumulatori (batterie ricaricabili), questi devono essere ricaricati esclusivamente sotto la supervisione di un adulto e per mezzo di un caricabatterie adeguato. Rimuovere gli accumulatori dall'articolo durante la ricarica. Fissare sempre il coperchio del vano batteria con la vite.
- In caso di perdite da una batteria /un accumulatore, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Risciacquare eventualmente le zone interessate con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.
- Le batterie/accumulatori non devono essere smontati, gettati nel fuoco né cortocircuitati. Non esporre le batterie/accumulatori a fonti di calore intenso.
- I morsetti elettrici nel vano batterie non devono essere cortocircuitati.
- Se necessario, pulire i contatti delle batterie / accumulatori e del dispositivo prima dell'inserimento. Pericolo di surriscaldamento!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori dall'articolo quando sono scarichi o quando l'articolo non è utilizzato. In tal modo si evitano danni che potrebbero insorgere in caso di perdite dalle batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie/gli accumulatori. Non utilizzare insieme batterie/accumulatori di diverso tipo, marca o con diversa capacità, batterie vecchie e nuove.
- Durante l'inserimento delle batterie/degli accumulatori prestare attenzione alla polarità (+/-).
- ⓘ Non è raccomandato l'utilizzo di accumulatori, poiché la tensione irregolare può compromettere la riproduzione del suono.
- Non utilizzare l'articolo se presenta danni visibili. Non cercare di riparare l'articolo. Non apportare modifiche all'articolo.
- Non immergere l'articolo in acqua, proteggerlo dall'umidità.

Pericolo per le persone affette da epilessia o che si sospetta siano affette da epilessia

- In un numero molto ridotto di persone determinati stimoli visivi (ad es. le luci lampeggianti) possono causare crisi epilettiche. I sintomi iniziali di questi attacchi possono essere svariati, ad es. vertigini, disturbo della capacità visiva, contrazioni dei muscoli degli occhi e del viso, perdita del senso dell'orientamento, stato confusionale oppure temporanea perdita di coscienza. Quando si perde conoscenza è possibile ferirsi cadendo

Utilizzo

Accensione/spegnimento

- ▷ Per accendere l'articolo, far scorrere l'interruttore sul lato inferiore su ...
 - I I LED sulla consolle del DJ lampeggiano alternativamente.
 - II I LED lampeggiano, la musica suona e la consolle del DJ si muove.
- Non appena la consolle del DJ incontra un ostacolo, cambia direzione. Tuttavia, prestare attenzione che non finisca ad es. sul bordo del tavolo e che non cada.
- ▷ Per spegnere l'articolo, far scorrere l'interruttore sul lato inferiore su ...
 - 0 L'apparecchio si spegne.

Pulizia

- ▷ Se necessario, pulire l'alloggiamento con un panno morbido leggermente umido.

Smaltimento

L'articolo, l'imballaggio e le batterie fornite in dotazione sono realizzati in materiali di alta qualità che possono essere riciclati.

Il riciclo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire l'imballaggio in maniera conforme. Sfruttare le possibilità locali per lo smaltimento della carta, del cartone e degli imballaggi leggeri.



Gli **apparecchi, le batterie e gli accumulatori** contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

La legge obbliga a smaltire separatamente apparecchi usati e rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici contengono sostanze pericolose. Questi possono essere dannosi per l'ambiente e la salute se conservati e smaltiti in modo improprio. Per informazioni sui punti di raccolta degli apparecchi usati, rivolgersi all'amministrazione comunale o cittadina. Le batterie e gli accumulatori scarichi devono essere consegnati presso un punto di raccolta del proprio comune oppure presso un centro specializzato nella vendita di batterie. Coprire i contatti delle batterie/accumulatori al litio con nastro adesivo prima dello smaltimento.

Dati tecnici

Modello:	720 856
Batterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Durata	
(con un set di batterie):	ca. 3,5-4 ore (livello II)
Temperatura ambiente:	da +10 a +40 °C

Informazioni sulle batterie in dotazione

Produttore: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC; <http://www.naccon.com>

E-mail: aguogo@naccon.com

Modello: LR6/AA

Data di produzione: 2025/05

Prodotto in: Cina

Montaggio

- ▷ Premere con forza il corpo del DJ sulle gambe.
- ▷ Innestare il braccio sinistro sul giradischi.



Rimozione del cappuccio protettivo

- ▷ Per consentire alla consolle del DJ di muoversi liberamente, tirare il cappuccio protettivo verso il basso. Se si lascia il cappuccio protettivo, è comunque possibile accendere le luci e la musica, ma la consolle del DJ non si muove.

0 = off
I = solo luce
II = luce e musica

Inserimento delle batterie

1. Allentare la vite del vano batteria e rimuovere il coperchio.
2. Inserire le batterie come mostrato. Prestare attenzione alla corretta polarità (+/-).
3. Riposizionare il coperchio e serrare la vite.