


Faltbare Salatschüssel

de Produktinformation

Wichtige Hinweise





Der Artikel ist für den Gebrauch im Gefriergerät geeignet.



Wenn Sie in die Salatschüssel warme Lebensmittel einfüllen, fassen Sie die Salatschüssel nur mit einem Backhandschuh o.Ä. an. Transportieren Sie die Salatschüssel insbesondere bei flüssigem Inhalt sehr vorsichtig, damit nichts überschwappt. Es besteht Verbrennungsgefahr!



Stellen Sie die Salatschüssel und den Deckel nicht in offene Flammen, auf Herdplatten, in die Mikrowelle, auf den Boden des Backofens oder auf andere Wärmequellen.





Schneiden Sie Speisen nicht in der Salatschüssel und verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände. Die Salatschüssel wird dadurch beschädigt. Die Salatschüssel und der Deckel sind spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie sie



aber nicht direkt über den Heizstäben ein.

Reinigen Sie die Salatschüssel und den Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heiβem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm

- Der Deckel der Salatschüssel ist mit einem Dichtring versehen. Trotzdem kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass flüssige Lebensmittel, wie z.B. Suppen, auslaufen können. Stellen Sie die Salatschüssel daher immer aufrecht hin
- Zur gründlichen Reinigung können Sie den Dichtring aus dem Deckel nehmen. Setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen auf der Oberfläche der Salatschüssel bzw. des Deckels kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion der Salatschüssel
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf der gefüllte Salatschüssel ab. Die Schüssel kann dadurch eingedrückt werden!

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 696 591