



Silikon-Frischhaltedeckel

de Produktinformation

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen Silikon-Frischhaltedeckel halten angebrochene Lebensmittel luftdicht und somit länger frisch. Ziehen Sie den passenden Deckel einfach über die Schnittkante von Obst oder Gemüse wie Melonen, Ananas, Kohl etc. oder über Schüsseln, Schalen, Dosen mit geschnittenem Gemüse, Saucen oder anderen Speiseresten.

Die Deckel sind ...

... für Anwendungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C geeignet. Sie sind **nicht** zum Backen, Kochen oder zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet.



... für den Gebrauch im Gefriergerät geeignet.



... spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie sie aber nicht direkt über den Heizstäben ein.



Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, wenn Sie mit den Frischhaltedeckeln hantieren. Die Deckel werden dadurch beschädigt.

- ▷ Reinigen Sie die Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen der Deckel kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion der Deckel.

Ihr Tchibo Team

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de