



# Leuchtweig

## Produktinformation

### Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck



Der Leuchtweig ist zu Dekorationszwecken für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert. Für Feuchträume, z.B. das Badezimmer, und für den Außenbereich ist der Leuchtweig nicht geeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### GEFAHR durch Elektrizität

- Der Leuchtweig, das Anschlusskabel und der Netzadapter dürfen keiner

Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Schließen Sie den Leuchtweig nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses mindestens den technischen Daten des Netzadapters entsprechen. Lassen Sie sich ggf. beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Der Leuchtweig darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Tragen Sie den Leuchtweig nicht am Anschlusskabel und hängen Sie ihn nicht daran auf.
- Nehmen Sie den Leuchtweig nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Schäden am Anschlusskabel können und dürfen nicht repariert werden. In diesem Fall entsorgen Sie den Leuchtweig zu den aktuellen Bestimmungen.

### WARNUNG vor Verletzungen

- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

## **WARNUNG vor Verbrennungen/Brand**

-  Die Leuchte ist zum Aufstellen auf Oberflächen aus normal entflammaren Materialien geeignet. Die Oberfläche, auf die die Leuchte gelegt wird, darf nicht aus leicht entflammaren Materialien bestehen.
- Decken Sie den Leuchtzweig in eingeschaltetem Zustand nicht ab.
- Schalten Sie den Leuchtzweig nicht in der Verpackung ein. Es muss eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.

---

## **Leuchtzweig dekorieren**

Die Äste des Leuchtzweiges sind biegsam und lassen sich beliebig ausrichten.

- Biegen Sie die Äste in die gewünschte Position.


## **VORSICHT - Sachschäden**

- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.

## **Ein- und ausschalten**

1. Prüfen Sie, ob alle Leuchtmittel fest in der Fassung stecken. Sie könnten sich beim Transport gelöst haben.

2.



Stecken Sie den Klinkenstecker des Anschlusskabels in den Netzadapter.

3. Um den Leuchtzweig einzuschalten, stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
4. Um den Leuchtzweig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Technische Daten

Modell:	263 359
Netzadapter	
Eingang:	230 V ~ 50 Hz
Ausgang:	12 V DC 3,6W Schutzklasse II 
Leuchtmittel:	60 LEDs Schutzklasse III 

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
D-22297 Hamburg, [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



**Artikelnummer: D 263 359**