

## Service

Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

**Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar**  
(siehe unten)

### Kundenservice

#### Deutschland

☎ **0800 300 01 11**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

#### Österreich

☎ **0800 400 235**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

**629 323**


anthrazit

<b>A - Bezug</b>	5048684
<b>B - Bezug</b>	5048685
<b>C - Bezug</b>	5048686
<b>D - Bezug</b>	5048687
<b>E - Bezug</b>	5048688


**631 981**

grau


<b>A - Bezug</b>	5048689
<b>B - Bezug</b>	5048690
<b>C - Bezug</b>	5048691
<b>D - Bezug</b>	5048692
<b>E - Bezug</b>	5048693




**Artikelnummer (Farbe) : 629 323 (anthrazit) / 631 981 (grau)**




4 x A





4 x B



1 x C



1 x D



1 x E

