

TWS In Ear Sport-Ohrhörer



de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen kabellosen Ohrhörer bieten brillanten Sound mit klaren Höhen und satten Bässen. Für optimalen Sitz und Tragekomfort haben wir Ihnen 3 auswechselbare Ohrpolsterpaare beigelegt.

Die Ohrhörer dienen auch als Freisprechanlage: Wenn ein Telefonanruf hereinkommt, können Sie das Gespräch direkt an den Ohrhörern annehmen, mit Ihrem Gesprächspartner reden und danach das Gespräch beenden.

Die Ladebox dient gleichzeitig als kabelloses Ladegerät zum Laden der Ohrhörer unterwegs.

Inhalt

4 Sicherheitshinweise

9 Auf einen Blick (Lieferumfang)

11 Inbetriebnahme

11 Ladebox mit oder ohne Ohrhörer laden

13 Ohrhörer unterwegs in der Ladebox laden

15 Standby-Modus

16 Ohrhörer verbinden

17 Ohrhörer ausschalten

19 Musik abspielen

20 Wiedergabe starten / unterbrechen

21 Lautstärke regeln

22 Titel auswählen

22 Telefonieren

26 Google & Siri - Funktionen am Smartphone steuern

27 Störung / Abhilfe

30 Technische Daten

32 Konformitätserklärung

34 Entsorgen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Ohrhörer dienen zur Tonausgabe via *Bluetooth*[®] für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Die Ohrhörer sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Die Ladebox dient als Ladegerät ausschließlich für die Ohrhörer. Versuchen Sie nicht, andere Geräte/Akkus damit zu laden.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. über den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Die Ohrhörer selbst sind strahlwassergeschützt, die Ladebox jedoch nicht. Tauchen Sie die Ladebox nicht in Wasser ein und schützen Sie sie vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.

Wenn Sie die Ohrhörer aufladen, beachten Sie:
Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung der Ladebox. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beein-

trächtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Die Akkus können und dürfen nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln der Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist einer der Akkus defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an den Kundenservice.

GEFAHR von Verletzungen


- Während der Teilnahme am Straßenverkehr muss bei Verwendung von Ohrhörern sichergestellt sein, dass das Gehör nicht beeinträchtigt ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch, inwieweit die Benutzung von Ohrhörern im Straßenverkehr in Ihrem Land Einschränkungen unterliegt.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

- Der Artikel enthält Lithium-Ion-Akkus. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Explosionsgefahr!
- Versuchen Sie nicht, andere Geräte an die Ladebox anzuschließen oder einzelne Akkus direkt aufzuladen. Herkömmliche Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Die Ladebox wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie sie nicht ab.
- Verwenden Sie die Ladebox nicht in der Nähe von explosiven Gasen.


WARNUNG vor Gehörschäden

-  Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

VORSICHT - Sachschäden



- Die Ohrhörer sind geschützt vor Regen sowie Strahlwasser. Tauchen Sie sie jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie die Ohrhörer auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der Ohrhörergehäuse. Stecken Sie auch keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten der Ohrhörer maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden an den Ohrhörern zu vermeiden.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe der Ohrhörer fern. Diese können von den Magneten, die in den Ohrhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.

Auf einen Blick (Lieferumfang)



linker
Ohrhörer

rechter
Ohrhörer



Inbetriebnahme

Ladebox mit oder ohne Ohrhörer laden




Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb die Ladebox und die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.







1. Um die Ladebox zu öffnen, greifen Sie in den Spalt und klappen Sie den Deckel hoch, bis er einrastet.



2. Legen Sie ggf. die Ohrhörer wie abgebildet in die Mulden in der Ladebox.
3. Klappen Sie den Deckel wieder zu.



4. Schließen Sie die Ladebox mit dem beiliegenden Ladekabel an einen USB-Anschluss am Computer oder einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang) an.

-  • ○ ○ ○ Die Lade-Kontrollleuchten zeigen den
-  • • ○ ○ Ladezustand der Ladebox an:
-  • • • ○ Angezeigt werden die Intervalle
-  • • • • **25% - 50% - 75% - 100%.**

- rot blinkend: Ladebox wird geladen
- rot leuchtend: Kapazität erreicht

Die Ladezeit der Ladebox beträgt ca. 2 Stunden.

Sobald alle vier Lade-Kontrollleuchten rot leuchten, ist die Ladebox vollständig geladen.

Die Kontrollleuchten an den Ohrhörern leuchten während des Ladens rot. Sobald sie erlöschen, sind die Ohrhörer vollständig geladen.

Ohrhörer unterwegs in der Ladebox laden

Wenn Sie ohne Zugang zur Stromversorgung unterwegs sind, können Sie die Ohrhörer in der Ladebox aufladen, ohne dass die Ladebox an einen Computer oder einen Netzadapter angeschlossen ist. Voraussetzung ist, dass der Akku in der Ladebox ausreichend geladen ist.



- ▷ Legen Sie die Ohrhörer wie zuvor beschrieben in die Mulden der Ladebox.

Die Lade-Kontrollleuchten zeigen für ca. 60 Sekunden den Ladezustand der Ladebox an: Angezeigt werden die Intervalle **25% - 50% - 75% - 100%**.

Danach leuchten die Lade-Kontrollleuchten blau und zeigen so an, dass die Ohrhörer geladen werden. Die Kontrollleuchten an den Ohrhörern leuchten während des Ladens rot.

Die Ladezeit der Ohrhörer beträgt ca. 2 Stunden. Sobald die blauen Kontrollleuchten der Ladebox und die roten Kontrollleuchten der Ohrhörer erlöschen, sind die Ohrhörer vollständig geladen.



- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke (60%) etc. beträgt ...
... die Musikwiedergabezeit der Ohrhörer ca. 4,5 h.
... die Standby-Zeit ca. 90 h.
Die Kapazität der vollständig geladenen Ladebox reicht, um die Ohrhörer 3-4x neu aufzuladen.
- Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie die Ladebox und die Ohrhörer auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie die Ladebox und die Ohrhörer bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

- Bei ca. 20% Restkapazität der Akkus in den Ohrhörern, **ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchten blinken rot**. Laden Sie die Ohrhörer dann zeitnah auf. Sind die Akku so gut wie leer, ertönt erneut ein Signalton, die Kontrollleuchten leuchten rot auf und die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.

Standby-Modus

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus, wenn sie ca. 5 Minuten lang kein Audio-Signal empfangen.

Ohrhörer verbinden



- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes im Smartphone erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.



1. Öffnen Sie die Ladebox. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und in den Verbindungsmodus

- ▷ Ggf. müssen Sie beim ersten Mal das Verbinden der beiden Ohrhörer manuell starten:
- Um die Ohrhörer einzuschalten, halten Sie bei beiden die jeweilige Multifunktionstaste ca. 3 Sekunden gedrückt. Bei beiden Ohrhörern leuchtet die Kontrollleuchte kurz rot.
 - Um die Ohrhörer zu koppeln, doppelklicken Sie bei einem der beiden Ohrhörer die Taste.

Kontrollleuchten:

- beim **linken** = Master-Ohrhörer abwechselnd rot/blau blinkend;
- beim **rechten** = Servant-Ohrhörer alle 5 Sekunden blau aufleuchtend.

Die Ohrhörer sind gekoppelt und bereit zur *Bluetooth*[®]-Verbindung mit dem mobilen Gerät.

2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein und aktivieren Sie die *Bluetooth*[®]-Funktion.

Wählen Sie aus der Liste der angezeigten Geräte **TCM614663** aus und verbinden Sie.

Sobald die Verbindung steht, ertönt ein kurzer Signalton und die Kontrollleuchten blinken langsam blau und synchron.



- Sie können die Ohrhörer in oder außerhalb der Ladebox verbinden.
- Beim Ein-/Ausschalten und Verbinden ertönt jeweils auch ein Signalton.

Ohrhörer ausschalten

- ▷ Legen Sie die Ohrhörer wieder in die Mulden der Ladebox und schließen Sie den Deckel.

Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus und werden wieder aufgeladen.



Wenn Sie die Ohrhörer zwischendurch in der Ladebox aufbewahrt haben, verbinden sie sich nach dem Öffnen der Ladebox und dem dadurch ausgelösten Wiedereinschalten automatisch mit dem gekoppelten, mobilen Gerät, sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie *Bluetooth*[®] aktiviert ist.

***Bluetooth*[®]-Verbindung trennen**

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über *Bluetooth*[®] mit dem Ohrhörer verbunden sein. Wenn Sie die Ohrhörer mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die *Bluetooth*[®]-Funktion am mobilen Gerät ausschalten.

Musik abspielen

Die Ohrhörer können Musik in allen gängigen Dateiformaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Die Ohrhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via *Bluetooth*[®] zu übertragen.



Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Bluetooth[®]-Ohrhörer einsetzen




▷ Stecken Sie die Ohrhörer wie abgebildet in die Ohren.

Wir haben Ihnen auswechselbare Ohrpolster beigelegt, die auch bei mehr Bewegung besonders gut im Ohr haften.


Wiedergabe starten / unterbrechen

Wiedergabe starten

 Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das **erste** Starten der Wiedergabe von den Ohrhörern aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall am Gerät selbst.


- ▷ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie ...
... die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren und die Wiedergabe starten.

...




1x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer drücken.

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen



Um die Wiedergabe zwischendurch zu unterbrechen, drücken Sie 1x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer.



Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut 1x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer.

Lautstärke regeln



Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste am **LINKEN** Ohrhörer gedrückt.



Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste am **RECHTEN** Ohrhörer gedrückt.



Oder regeln Sie die Lautstärke über das gekoppelte, mobile Gerät.


Titel auswählen

Titelanfang / vorheriger Titel



Um zum Anfang des Titels bzw. zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie 2x kurz die Taste am **LINKEN** Ohrhörer. (geräteabhängig).

Nächster Titel



Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie 2x kurz die Taste am **RECHTEN** Ohrhörer.

Telefonieren


Sie können die Ohrhörer auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Die Ohrhörer sind mit integrierten Mikrofonen ausgestattet.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie das Telefonklingeln über die Ohrhörer und die Audiowiedergabe wird unterbrochen.

- ▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

...



1x kurz die Taste **an**
einem der beiden
Ohrhörer drücken.
Das Gespräch wird auf
beide Ohrhörer über-
tragen, sofern diese

gepaart sind. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.


... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf die Ohrhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Ein Gespräch beenden

▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

...



1x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer drücken.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Ein Gespräch ablehnen (sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)

▷



Lehnen Sie ein eingehendes Gespräch ab, indem Sie 2x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer drücken.


Jemanden anrufen

Wenn Sie von Ihrem Smartphone aus einen Anruf tätigen, wird das Gespräch automatisch auf die Ohrhörer umgeleitet - sofern Sie dies am Smartphone so eingestellt haben.

Gespräche makeln

- ▷ Während Sie telefonieren, geht ein weiterer Anruf ein. Sie können ...

...



das bestehende Gespräch abbrechen und den eingehenden Anruf annehmen, indem Sie **1x** kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer drücken.


...



das bestehende Gespräch halten und den eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer gedrückt halten.

... zwischen zwei Gesprächen wechseln, indem Sie die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer gedrückt halten.

Google & Siri - Funktionen am Smartphone steuern (sofern das Smartphone diese Funktion unterstützt)

 Für die Aktivierung der Spracheingabe sind ggf. bestimmte Einstellungen am Smartphone notwendig. Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Smartphones.



Um die Spracheingabe zu aktivieren, drücken Sie 3x kurz die Taste **an einem der beiden** Ohrhörer.

Störung / Abhilfe

Kein Ton.

- Lautstärke zu leise eingestellt?
- *Bluetooth*[®]-Verbindung ok?
Verbinden Sie ggf. die Ohrhörer erneut mit dem zu koppelnden, mobilen Gerät (siehe Kapitel „Ohrhörer verbinden“).
- Akku leer bzw. niedriger Akkuladezustand? Setzen Sie die Ohrhörer in die Mulden in der Ladebox (siehe auch Kapitel „Inbetriebnahme“).

Störgeräusche in den Ohrhörern.
Signalton und/oder rot blinkende/leuchtende Kontrollleuchte.

- Entfernung zwischen gekoppeltem, mobilen Gerät und Ohrhörern zu groß.
- Akku (fast) leer?

Keine
Bluetooth[®]-
Verbindung.

- Ist Ihr mobiles Gerät *Bluetooth*[®]-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.
 - *Bluetooth*[®] im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. *Bluetooth*[®]. Kontrollieren Sie, ob die Ohrhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut wie im Kapitel „Ohrhörer verbinden“ beschrieben. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
 - Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
-

Gespräch
makeln
und/oder
Sprachsteuerung
funktionen nicht.

- Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Smartphone und den dort gewählten Einstellungen. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Smartphones nach.

Das Pairing der Ohrhörer ist fehlgeschlagen ...

Wenn die Ohrhörer nicht synchron funktionieren, z.B. nur einer der Ohrhörer Musik wiedergibt o.Ä., führen Sie ein manuelles Pairing durch:

- ▷ Schalten Sie die Ohrhörer aus und wieder ein (jeweils ca. 2 Sekunden die Tasten gedrückt halten). Danach sollten sie sich automatisch wieder verbinden.
- ▷ Oder legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox und schließen Sie für einen Moment den Deckel.

Technische Daten

Modell: 614 663

Software-Version:1.1

Ladebox


Akku: Lithium-Ion 3,7 V/ 500 mAh

Nennenergie: 1,85 Wh

(nach UN 38.3 getestet)

Eingang: 5 V  1 A

Ausgang: 5 V  1 A

(Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Kapazität: ca. 3-4 Ladezyklen der Ohrhörer

Ohrhörer

Gewicht: je ca. 5,3 g

Schutzart: IPX5 (geschützt gegen Strahlwasser)

Akkus: Lithium-Ion 3,7V / 40 mAh

Nennenergie: 0,148 Wh

(nach UN 38.3 getestet)

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Spielzeit: ca. 4,5 Stunden (bei 60% Lautstärke)
(Zeiten je nach Umgebungsbedingungen etc.)

Bluetooth®:

Version:	V5.0
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	< 10 dBm
unterstützte Protokolle:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.lenco.com/614663

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Kompatibel mit

- *Bluetooth*[®] Smart-fähiges Smartphone oder Tablet
- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);
iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden.

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Artikelnummer: 614 663
