


Elektrische Salz- und Pfeffermühle



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen elektrischen Salz- und Pfeffermühle.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die elektrische Salz- und Pfeffermühle ist zum Mahlen von Salzkristallen und Pfefferkörnern vorgesehen. Sie ist nicht geeignet zum Mahlen anderer Lebensmittel wie Kaffeebohnen, Nüsse o.Ä.

Sie ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erststickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

• Schalten Sie die Mühle nicht ohne Mahlgut ein, da sonst das Keramikmahlwerk Schaden nehmen kann.

• Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

• Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.

• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

• Tauchen Sie die Mühle bzw. Teile davon niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


Technische Daten

Modell: Q874
Artikelnummer: 601 351
Batterien: 6x LR03(AAA)/1,5V
Hergestellt von: DS Direct GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld
Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)



Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
6 x Batterien LR03(AAA)/1,5V


Inbetriebnahme

Mühle auseinandernehmen




1. Halten Sie mit einer Hand den Mahlgutbehälter fest. Drehen Sie mit der freien Hand das Gehäuse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Mahlgutbehälter ab.
2. Ziehen Sie die Motoreinheit mit dem Batteriefach gerade nach oben vom Mahlgutbehälter ab.

Batterien einsetzen




- ▷ Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

Salzkristalle und Pfefferkörner einfüllen




- ▷ Füllen Sie Salzkristalle und Pfefferkörner ein. Achten Sie auf die Kennzeichnung **S** und **P** im Mahlgutbehälter.

Mühle zusammensetzen



1. Setzen Sie die Motoreinheit mit dem Batteriefach wieder auf den Mahlgutbehälter. Die Führung an der Motoreinheit muss dabei genau auf die Rastnase an der Innenseite des Mahlgutbehälters passen.




2. Setzen Sie das Gehäuse auf den Mahlgutbehälter und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. Es muss hör- und spürbar einrasten.

Gebrauch

VORSICHT - Sachschaden

- Schalten Sie die Mühle nicht ohne Mahl- gut ein, da sonst das Keramik-Mahlwerk Schaden nehmen kann.



1. Nehmen Sie die Schutz- kappe unten vom Mahl- gutbehälter ab.

2. Drücken Sie den Einschalter ...

... **S** und halten Sie ihn gedrückt, um die **Salzmühle** einzuschalten.


... **P** und halten Sie ihn gedrückt, um die **Pfeffermühle** einzuschalten.

3. Lassen Sie den jeweiligen Einschalter los, um den Mahlvorgang zu beenden.

Mahlgrad einstellen

1. Wenn sich z.B. noch Mahl- gut in den Mahl- werken befindet: Drehen Sie die Mühle auf den Kopf und drücken Sie kurz auf beide Einschalter, um das Mahl- gut aus dem Mahlwerk zu entfernen.

2. Drehen Sie an den beiden Einstell- rädern, um den Mahlgrad stufenlos einzustellen. Beachten Sie dabei die Markierungen auf den Einstellrädern:



feiner Mahlgrad grober Mahlgrad

Die auch bei feinsten Einstellung verbleiben- de Lücke im Mahlwerk verhindert Keramik- abrieb im Essen und schont das Mahlwerk.

Wenn Sie einen gröberen Mahlgrad ein- stellen, drehen Sie das Einstellrad nicht so weit, dass es keinen festen Sitz mehr hat.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


- Tauchen Sie die Mühle bzw. Teile davon niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

Mühle reinigen

▷ Wischen Sie die Mühle von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, ggf. unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels. Trocknen Sie sie anschließend ab.

Mahlgutreste entfernen

Bei Bedarf können Sie die Mahlwerke auseinandernehmen und reinigen:



1. Nehmen Sie die Schutz- kappe ab.
2. Drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn ab.
3. Entnehmen Sie Mahlwerk-Konus und Feder.

4. Entfernen Sie die Mahl- gutreste.

5. Setzen Sie Feder und Mahlwerk-Konus in der abgebildeten Reihenfolge wieder auf die Welle und drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Mahlgrad fest.



Nur wenn **alle** Teile wieder korrekt eingesetzt sind, ist die einwandfreie Funktion sichergestellt. Andernfalls kann das Mahlwerk beschädigt werden.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leicht- verpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung (Declaration of compliance)

für Materialien aus Keramik, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
(for materials made of ceramic intended to come into contact with food)

gemäß der Richtlinie 2005/31/EG der Kommission vom 29. April 2005 zur Änderung der Richtlinie 84/500/EWG des Rates hinsichtlich einer Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften und hinsichtlich der Leistungskriterien für die Methode zur Analyse von Keramikgegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (ABl L 110/36 vom 30. April 2005) (according to Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs (OJ L 110/36 of 30. April 2005.))

Für das folgende bezeichnete Produkt
(hereby we declare that the product):

Verkehrs-/Artikelbezeichnung (Official product name)	Salz- und Pfeffermühle 4V Edelstahl schwarz
EAN-Code (EAN-code)	4063676013510
Tchibo Artikel-Nr. (Tchibo Item No.) [Modell-Nr. (Model No.)]	601351 [Q874]

wird hiermit bestätigt, dass das Produkt:
(meets the requirements of following regulation, directives and national law):

- ☑ den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entspricht:
(Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament and of the council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food)
- ☑ den Vorgaben der (deutschen) Bedarfsgegenständeverordnung (in der aktuellen Fassung) entspricht:
(The German Commodity Ordinance in its current version)
- ☑ den sicherheitstechnischen Anforderungen der Richtlinie 2005/31/EG (in Verbindung mit der Richtlinie 84/500/EWG) entspricht, geprüft wurde und die darin festgelegten Grenzwerte für die Blei- und Kadmiummigration nicht überschreitet.
(Product fulfills safety related requirements of directive 2005/31/EC in conjunction with directive 84/500/EEC. The limits values for migration of lead and cadmium tested according to these directives are not exceeded.)

Datum (Date):
4. August 2020

Unterschrift (Signature):

DS Direct GmbH

 22-143 Stapelfeld
 i.A. Arthur Bertschold
 Qualitätsmanager /Quality Inspector