

# Équipement et caractéristiques techniques

# MEDION®

## WEBCAM AVEC LUMIÈRE DE STUDIO MEDION® E49363 (MD 88363)



Cette fiche d'information fait partie intégrante de la notice d'utilisation. Lisez attentivement l'intégralité de la notice d'utilisation. Cette fiche d'information ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation. Lisez le chapitre Sécurité de la notice d'utilisation avant de commencer et suivez les instructions détaillées pour le montage et le raccordement.

### Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service du produit. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

### Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes marqués par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles qui y sont décrites.



#### **DANGER!**

Danger de mort imminente !



#### **AVERTISSEMENT!**

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



#### **ATTENTION!**

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



Informations complémentaires concernant l'utilisation du produit !

### Utilisation conforme

Cet appareil vous offre les possibilités d'utilisation suivantes :

Cet appareil est conçu pour l'enregistrement de fichiers vidéo et photo sur un ordinateur de bureau/portable doté de ports USB.

- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale. Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives. Il s'agit, p. ex. de parcs de réservoirs, de zones de stockage de carburant ou de zones où les solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des zones où l'air est chargé de particules (p. ex. poussière de farine ou de bois).
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
  - humidité de l'air élevée ou contact avec des liquides,

- températures extrêmement hautes ou basses,
- rayonnement direct du soleil,
- flamme nue.

### Consignes de sécurité

#### Sécurité de fonctionnement



#### **AVERTISSEMENT!**

#### **Risque de blessure !**

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (p. ex. personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (p. ex. enfants plus âgés).

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et la maintenance incombant à l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants.
- ▶ Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Conservez tous les emballages utilisés (sachets, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.



Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Ce produit a été conçu pour fonctionner avec un ordinateur.

- ▶ Respectez les consignes de sécurité de l'ordinateur auquel vous connectez les appareils.

#### Lieu d'installation

- ▶ Placez et utilisez l'appareil sur une surface stable, plane et exempte de vibrations.
- ▶ Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, des gouttes et des éclaboussures d'eau et protégez-le de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil.

### Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat. Le cas échéant, indiquez impérativement le numéro de série.

La webcam que vous venez d'acheter comprend les éléments suivants :

- Webcam
- Documentation



#### **DANGER!**

#### **Risque de suffocation !**

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !


- ▶ Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

# Équipement et caractéristiques techniques

## WEBCAM FULL-HD AVEC AUTOFOCUS MEDION® E49363 (MD 88363)

# MEDION®


### Vue d'ensemble de l'appareil



- 1 Lumière de studio
- 2 Microphone
- 3 Objectif
- 4 Régulateur d'éclairage
- 5 Support

### Mise en service

- ▶ Allumez l'ordinateur et tous les périphériques connectés (écran, imprimante, etc.) et attendez que le système d'exploitation ait complètement démarré.
- ▶ Dépliez le support et fixez la webcam en haut de votre écran, comme illustré.



- ▶ Branchez la webcam sur un port USB libre de votre ordinateur.
  - ▶ Les pilotes sont installés automatiquement.
- Un filetage se trouve sur la partie inférieure du support et sert à l'utilisation d'un trépied.
- ▶ Fermez le support et vissez la webcam sur le trépied.
  - ▶ Appuyez plusieurs fois sur le régulateur d'éclairage pour régler le niveau d'éclairage souhaité.

### Information relative à la conformité

Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres réglementations pertinentes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE.

### Nettoyage

- ▶ Veillez à ne pas salir l'appareil. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles de connexion du PC. Nettoyez l'appareil et les autres composants avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

### Recyclage



#### EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



#### APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés marqués du symbole ci-contre avec les déchets ménagers. Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront réutilisés, ce qui permet de respecter l'environnement. Remettez l'appareil usagé à un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie. Retirez auparavant les piles de l'appareil et déposez-les séparément auprès d'un centre de collecte pour piles usagées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à votre municipalité.

### Caractéristiques techniques générales

Webcam	
Ports	1 x câble USB env. 1,5 m
TYPE USB	TYPE A
Tension d'entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 600 mA
Dimensions (L x P x H)	env. 92 x 57,5 x 46,3 mm
Poids	env. 103 g
Résolution	2 592 x 1 944 max.



### Informations relatives au SAV

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances. Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du SAV	
<b>MEDION France</b> <b>75 Rue de la Foucaudière</b> <b>72100 LE MANS</b> <b>France</b>	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com).

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

### Mentions légales

Copyright © 2022

Date : 8. juin 2022, 12:21 PM

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante détient les droits d'auteur :

**MEDION AG**  
**Am Zehnthof 77**  
**45307 Essen**  
**Allemagne**

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours d'abord notre SAV.