


Kozmetické zrkadlo s LED

sk Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní akumulátora zrkadla s LED majte na pamäti:
 - Zrkadlo s LED sa nesmie nabíjať v kúpeľni alebo v iných vlhkých priestoroch.
 - Ak bude kozmetické zrkadlo s LED mokré, nechajte ho dobre vyschnúť, skôr než ho pomocou USB nabíjacieho kábla pripojíte k elektrickej sieti.

- Na alebo do bezprostredného okolia výrobku nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na nabíjanie používajte len vhodné nabíjačky.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Kozmetické zrkadlo s LED nepripájajte k lektorickej sieti, keď samotné zrkadlo alebo USB nabíjací kábel vykazujú viditeľné poškodenia.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Tento výrobok obsahuje lítiovo-polymérový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehrozte/nerozoberajte.

POZOR – Vecné škody

- Kozmetické zrkadlo s LED a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Dbajte na to, aby do USB prípojky neprenikla vlhkosť.
- USB nabíjací kábel uložte tak, aby ste za náhodou nestiahli kozmetické zrkadlo s LED počas nabíjania.
- USB nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte ho aj pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.
- Výrobok nevystavujte silným otrasom a chráňte ho pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kedy atď.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäknú materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.


Technické údaje

Model:	678 370
Akumulátor:	lítiovo-polymérový 3,7 V — 1000 mAh
(testovaný podľa UN 38.3)	menovitá energia: 3,7 Wh (nevymeniteľný)
Vstup:	5 V — 0,4 A (symbol — pre jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Prevádzkový čas:	cca 6 hodín
Zdroj svetla:	LED (5500 K: denné svetlo)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.


Počas nabíjania môžete zapnúť LED osvetlenie, predĺži sa tým ale čas nabíjania.



1. Zapojte jeden koniec USB nabíjacieho kábla do prípojky na boku kozmetického zrkadla s LED.
2. Druhý koniec USB nabíjacieho kábla s vhodným sieťovým adaptérom (nie je súčasťou balenia) zasunúť do zásuvky.
3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a USB nabíjací kábel z kozmetického zrkadla s LED.

S plne nabitým akumulátorom môžete používať LED osvetlenie zrkadla cca 6 hodín. Keď sa LED osvetlenie už nedá zapnúť, musí sa znova úplne nabiť akumulátor.

Zapnutie a vypnutie LED osvetlenia



1. Jemne ťuknite na spínač zap./vyp. dolu na zrkadlovej ploche na zapnutie LED osvetlenia po obvode a na tlmenie svetla: jasné > stlmené > stlmené > jasné atď.

Po zapnutí svieti LED osvetlenie vždy jasne.

2. Znovu sa dotknite spínača zap./vyp. a podržte na ňom prst, aby sa LED osvetlenie opäť vyplo.

Čistenie

- ▷ V prípade potreby poutierajte podstavec a rám mierne navlhčenou handričkou.
- ▷ Povrch zrkadla opatrne očistite mäkkou handričkou len mierne navlhčenou čistou vodou (nepoužívajte čistiace prostriedok na sklo!) a potom ho utrite do sucha. Do USB prípojky nesmie preniknúť vlhkosť!

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité **akumulátory/batérie**, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia tela výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.




Číslo výrobku: 678 370

www.tchibo.sk/navody



LED kozmetikai tükör

hu Használati útmutató



Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak az eszköz használatára nézve.
- A LED tükör akkumulátorának feltöltése előtt vegye figyelembe az alábbiakat:
 - A LED tükör nem tölthető a fürdőszobában vagy más nedves helyiségekben.

- Ha nedves lesz a LED tükör, hagyja teljesen megszáradni, mielőtt egy USB-töltőkábelrel csatlakoztatná az áramhálózathoz.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a termékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.
- A feltöltéshez csak megfelelő töltőkészülékeket használjon.
- Ne használjon hibás töltőkészülékeket, és ne próbálja meg ezeket megjavítani.
- Ne csatlakoztassa a LED tükört az áramhálózathoz, ha a tükörön vagy az USB-töltőkábelben sérülések láthatók.

VIGYÁZAT - égési sérülések/ tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékben lítium-polimer akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ne változtasson semmit az akkumulátoron, ne deformálja el vagy hevítse fel, és ne szedje szét.

FIGYELEM - anyagi károk

- A LED tükört és az USB-töltőkábel nem merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az USB-csatlakozóaljzatba.
- Úgy helyezze el az USB-töltőkábel, hogy a terméket töltés közben ne lehessen vele véletlenül lerántani.
- Az USB-töltőkábel nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábel tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.
- Óvja a terméket heves rázkódástól, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefé és hasonlók.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a termék csúszásgátló talpait megrongálják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen egy csúszásbiztos alátétet a termék alá, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.


Műszaki adatok

Modell:	678 370
Akkumulátor:	Lítium-polimer 3,7 V --- 1000 mAh
(az UN 38.3 alapján tesztelve)	Névleges energia: 3,7 Wh (nem cserélhető)
Bemenet:	5 V --- 0,4 A (A --- szimbólum egyenáramot jelent)
Töltési idő:	kb. 3,5 óra
Üzemidő:	kb. 6 óra
Izzó:	LED-ek (5500 K: nappali fény)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort egy hálózati adapterrel (nem tartozék) az áramhálózatról.

Töltés közben bekapcsolhatja a LED-világítást, de akkor a töltési idő hosszabb lesz.




- Dugja be az USB-töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a LED tükör oldalán található csatlakozóaljzatába.
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel másik végét egy arra alkalmas hálózati adapterrel (nem tartozék) a csatlakozóaljzathoz.

Töltés közben a töltésszjelző kontroll-lámpa pirosan világít. A lemerült akkumulátor kb. 3,5 óra alatt tölthető fel. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésszjelző kontroll-lámpa zölden világít.

- A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, és az USB-töltőkábel a LED tükörből.

Teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 6 órán keresztül használható a LED-világítás. Ha már nem tudja bekapcsolni a LED-világítást, akkor újra teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

LED-világítás be- és kikapcsolása



- Koppintson könnyedén a tükörfelület alsó részén található be-/kikapcsoló gombra a körbefutó LED-világítás bekapcsolásához és a fényerő szabályozásához: világos > sötétebb > sötét > világos stb.

- A bekapcsoláskor a LED mindig a legnagyobb fényerőn világít.
- A LED-világítás kikapcsolásához érintse meg a be-/kikapcsoló gombot és tartsa ott az ujját.

Tisztítás

- Szükség esetén egy puha, enyhén nedves ruhával törölje tisztára a talpat és a keretet.
- A tükörfelületet óvatosan tisztítsa meg puha, csak tiszta vízzel enyhén megnedvesített kendővel (ne használjon ablaktisztítót!), majd törölje szárazra. Az USB-csatlakozóaljzatba nem kerülhet nedvesség!

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkentése a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és az elhasznált akkumulátorokat/elemekeket az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat egyaránt tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.



Cikkszám: 678 370
www.tchibo.hu/utmutatok

