


- de

Produktinformation
- en

Product information
- fr

Fiche produit
- cs

Informace o výrobku



Hergestellt von / Manufactured by
Fabriqué par / Výrobce :
Schlaraffenland GmbH, Sonystraße 20, 5081 Anif, Austria



de

Sicherheitshinweise

- Der Artikel ist zur Dekoration im privaten Haushalt konzipiert und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt und darf nicht im Freien und in Feuchträumen verwendet werden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kleinkinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Die Leuchtdioden sind fest in der Leuchte montiert. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Beim Öffnen wird die Leuchte beschädigt.

Batterien einlegen / wechseln

- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Leuchte.
1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
 2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
 3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.

Gebrauch

Ein-/ausschalten / Timerfunktion

- ▷ Um die Leuchte mit Timerfunktion einzuschalten, schieben Sie den Schalter **TIMER / OFF / ON** in die linke Position **TIMER**. Die Leuchte ist jetzt 6 Stunden eingeschaltet. Anschließend schaltet sie sich für 18 Stunden aus, dann erneut für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Um die Leuchte dauerhaft einzuschalten, schieben Sie den Schalter **TIMER / OFF / ON** in die rechte Position **ON**.
- ▷ Um die Leuchte dauerhaft auszuschalten, schieben Sie den Schalter **TIMER / OFF / ON** zurück in die mittlere Position **OFF**.

Technische Daten

Modell:	10648
Artikelnummer:	638 073
Batterien:	3x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Leuchtmittel:	LEDs (nicht austauschbar)
Leuchtdauer:	ca. 230 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.	

Entsorgen

-
- Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

en

Safety warnings

- The product is designed for use as decorative lighting in private homes and is not suitable for illuminating entire rooms.
- The product is intended for use in dry indoor rooms and must not be used outdoors or in rooms exposed to high levels of humidity.
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of infants. Discontinue use of the product and keep it out of the reach of children if the battery compartment no longer closes correctly. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Single-use batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Remove the batteries from the product if they are flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, and do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities. Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the batteries.
- If a battery has leaked, avoid all contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Clean the contacts on the batteries and appliance as needed before inserting the batteries. Risk of overheating!
- Protect the product from dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- The LEDs are built into the light and cannot be replaced. Do not attempt to replace the LEDs. Opening the light will damage it.

Inserting / replacing batteries

The battery compartment is on the bottom of the light.

1. Loosen the screw on the battery compartment and remove the battery compartment lid.
2. Insert the batteries as illustrated inside the battery compartment. Ensure that the polarity (+/-) is correct when doing so.
3. Place the battery compartment lid back on and fix it in place by tightening the screw.

Use

Turning on and off / timer function

- ▷ To turn the light on with the timer function activated, slide the **TIMER / OFF / ON** left towards **TIMER**. The light is now switched on for 6 hours. The light will then turn off for 18 hours, then back on for 6 hours, and so on.
- ▷ To turn the light on normally without the timer function activated, slide the **TIMER / OFF / ON** switch right towards **ON**.
- ▷ To turn the light off, slide the **TIMER / OFF / ON** switch back into the centre position, **OFF**.

Technical specifications

Model:	10648
Product number:	638 073
Batteries:	3x LR6 (AA)/1.5 V (ZnMnO2)
Bulb:	LEDs (non-replaceable)
Light duration:	approx. 230 hours (with 1 set of batteries)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.	

Disposal

-
- Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

fr

Consignes de sécurité

- Cet article est conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs, jamais à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants en bas âge. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi tout détérioration pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Les diodes électroluminescentes sont montées de façon définitive dans la lampe et ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Vous pourriez détériorer la lampe en essayant de l'ouvrir.

Insérer / remplacer les piles

Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de la lampe.

1. Dévissez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Mettez les piles en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et fixez-le avec la vis.

Utilisation

Allumer/éteindre / fonction minuterie

- ▷ Pour allumer la lampe avec la fonction minuterie, mettez l'interrupteur **TIMER / OFF / ON** dans la position de gauche **TIMER**. La lampe est alors éclairée pour 6 heures d'affilée. Elle s'éteint ensuite automatiquement pour une durée de 18 heures, se rallume pour une durée de 6 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Pour allumer la lampe en permanence, mettez l'interrupteur **TIMER / OFF / ON** dans la position de droite **ON**.
- ▷ Pour éteindre la lampe en permanence, mettez l'interrupteur **TIMER / OFF / ON** dans la position du milieu **OFF**.

Caractéristiques techniques

Modèle:	10648
Référence:	638 073
Piles:	3x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Agent lumineux:	LED (non remplaçables)
Durée d'éclairage:	env. 230 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	

Élimination

-
- Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

cs

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti.
- Tento výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách a nesmí se používat venku ani ve vlhkých prostorách.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Baterie z výrobku vyjměte jsou-li vybité nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě potřeby před vložením baterií do přístroje očistěte kontakty na bateriích i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Svíticí diody jsou ve svítidle pevně zabudované. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Otevřením se svítidlo poškodí.

Vložení / výměna baterií

Přihrádka na baterie se nachází naspodu svítidla.

1. Uvolněte šroub na přihrádce na baterie a víko přihrádky na baterie sejměte.
2. Vložte baterie podle obrázku v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Víko přihrádky na baterii opět nasadte a šroub na přihrádce na baterie utáhněte.

Použití

Zapnutí/vypnutí / funkce časovače

- ▷ Pro zapnutí světla s funkcí časovače posuňte vypínač **TIMER / OFF / ON** do levé polohy **TIMER**. Nyní je svítidlo zapnuté po 6 hodin. Následně se na 18 hodin vypne, poté znovu na 6 hodin zapne atd.
- ▷ Pro zapnutí trvalého svícení posuňte vypínač **TIMER / OFF / ON** do pravé polohy **ON**.
- ▷ Pro trvalé vypnutí světla posuňte vypínač **TIMER / OFF / ON** zpět do prostřední polohy **OFF**.

Technické parametry

Model:	10648
Číslo výrobku:	638 073
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Osvětlovací prostředky:	LED diody (nevyměnitelné)
Doba svícení:	cca 230 hodin (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace


-
- Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

- pl

Informacje o produkcie
- sk

Informácia o výrobku
- hu

Termékismertető



Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám : 638 073

Producent / Výrobca / Gyártó :
Schlaraffenland GmbH, Sonystraße 20, 5081 Anif, Austria



pl Wskazówki bezpieczeństwa



- Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnych celów oświetleniowych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.
- Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach i nie może być używany na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie na raz. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Diody świeące są na stałe wbudowane w lampie. Nie ma możliwości wymiany tej diody ani nie wolno tego robić. Otwarcie lampy spowoduje jej uszkodzenie.

Wkładanie / wymiana baterii

Komora baterii znajduje się na spodzie lampy.

1. Odkręcić śrubkę z komory baterii i zdjąć pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i zamocować ją, przykręcając śrubkę.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

- ▷ Aby włączyć lampę z funkcją wyłącznika czasowego, przesunąć przełącznik **TIMER / OFF / ON** w lewą stronę (**TIMER**).
Lampa jest teraz włączona przez 6 godzin. Następnie lampa wyłącza się na 18 godzin, po czym włącza się ponownie na 6 godzin itd.
- ▷ Aby włączyć lampę na stałe, przesunąć przełącznik **TIMER / OFF / ON** w prawą stronę (**ON**).
- ▷ Aby wyłączyć lampę na stałe, przesunąć przełącznik **TIMER / OFF / ON** z powrotem do środkowej pozycji (**OFF**).

Dane techniczne

Model:	10648
Numer artykułu:	638 073
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Źródło światła:	diody LED (bez możliwości wymiany)
Czas świecenia:	ok. 230 godzin (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Usuwanie odpadów



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

sk Bezpečnostné upozornenia



- Výrobok je koncipovaný na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov.
- Výrobok je určený do suchých interiérov a nesmie sa používať v exteriéroch a vlhkých priestoroch.
- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu malých detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a uschovajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri ich vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Svetelné diódy sú v svetidle pevne namontované. Nedajú a nesmú sa vymieňať. Pri otvorení sa svetidlo poškodí.

Vloženie / výmena batérií

Priehradka na batérie sa nachádza na spodnej strane svetidla.

1. Uvoľnite skrutku na priehradke na batérie a zložte kryt priehradky.
2. Vložte batérie podľa obrázka v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Opäť nasadíte kryt priehradky na batérie a zafixujete ho skrutkou.

Používanie

Zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

- ▷ Na zapnutie svetidla s funkciou časovača posuňte spínač **TIMER / OFF / ON** do ľavej polohy **TIMER**. Svetidlo je teraz 6 hodín zapnuté. Následne sa na 18 hodín vypne, potom znovu na 6 hodín zapne atď.
- ▷ Na trvalé zapnutie svetidla posuňte spínač **TIMER / OFF / ON** do pravej polohy **ON**.
- ▷ Na trvalé vypnutie svetidla posuňte spínač **TIMER / OFF / ON** späť do strednej polohy **OFF**.

Technické údaje

Model:	10648
Číslo výrobku:	638 073
Batérie:	3x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Žiarovka:	LED (nevymeniteľné)
Doba svietenia:	cca 230 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia



Prístroje, batérie a akumulatory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulatory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulatorov pred likvidáciou prelepte páskou.

hu Biztonsági előírások



- A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- A termék csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva, a szabadban vagy nedves helyiségekben használni tilos.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár megfelelően, ne használja tovább a terméket, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők az elemből kifolyt sav által okozott károk.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. A behelyezéskor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A világító diódák szilárdan be vannak építve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ha felnyitja a terméket, megsérül a lámpa.

Elemek behelyezése / cseréje

Az elemtartó a lámpa alján található.

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartón, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az elemeket az elemtartóban található ábra szerint. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.

Használat

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

- ▷ A lámpa bekapcsolásához az időzítő funkcióval tolja a **TIMER / OFF / ON** kapcsolót balra a **TIMER**-re. A lámpa most 6 órán keresztül be van kapcsolva. Ezután 18 órára kikapcsol, ezt követően ismét bekapcsol 6 órára stb.
- ▷ A lámpa folyamatos bekapcsoláshoz tolja a **TIMER / OFF / ON** kapcsolót jobbra, az **ON**-ra .
- ▷ A lámpa tartós kikapcsoláshoz tolja a **TIMER / OFF / ON** kapcsolót vissza középre, az **OFF**-ra.

Műszaki adatok

Modell:	10648
Cikkszám:	638 073
Elemek:	3 db LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Izzó:	LED (nem cserélhető)
Világítási időtartam:	kb. 230 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtodott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.