


Tchibo

Kit d'accessoires de cuisine



**3 mini-accessoires de cuisine
pour éplucher, râper, couper**

Référence: 733 699

Mode d'emploi
www.fr.tchibo.ch/notices



Chère cliente, cher client!

Votre nouveau kit d'accessoires de cuisine contient un épluche-légumes, une râpe et une roulette à pizza. La boîte permettant de ranger les accessoires sert également de bac de récupération pour la râpe.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité



PRUDENCE - risque de blessure


- Ne touchez pas les côtés tranchants des lames.
- Tenir hors de portée des enfants

REMARQUE - risque de détérioration


- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne laissez pas traîner les accessoires de cuisine avec des aliments collés dessus, mais nettoyez-les systématiquement après leur utilisation. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un produit vaisselle doux. Afin d'éviter les blessures, l'eau de vaisselle doit être suffisamment limpide pour que vous puissiez voir les lames pendant que vous les lavez.
- Les accessoires et la boîte vont également au lave-vaisselle. Après le lavage, retirez-les du lave-vaisselle dès que possible et, le cas échéant, séchez-les bien.

Vue générale (contenu de la livraison)


Râpe




Épluche-légumes






Roulette à pizza



Boîte de rangement et
bac de récupération




Utiliser la râpe




Click!




Utiliser l'épluche-légumes



Utiliser la roulette à pizza



Ranger le kit d'accessoires de cuisine



- ▷ Placez toujours la râpe avec les lames orientées vers le bas lorsque vous ne l'utilisez pas ou pour la ranger.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch