

Projektor światła gwiazd LED



Drodzy Klienci!

Ten projektor umożliwił rzutowanie w nocy obrazu rozgwieżdżonego nieba na sufit pokoju, co z kolei sprzyja błogiemu zasypianiu. Po 2 godzinach światło projektora automatycznie się wyłącza.

Życzymy Państwu zawsze dobrego snu.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do rzutowania efektów świetlnych na płaską powierzchnię. Produkt nadaje się wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt jest przewidziany do użytku w pomieszczeniach. Został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

• Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku! Diody LED są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w światło diod LED.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

• Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej z wysokości.
• Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Podczas ładowania produktu należy przestrzegać następujących zasad:
• Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
• Urządzenie należy podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.

• Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas użycia produktu wystąpią usterki, po każdym ładowaniu, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

Ostrzeżenie przed oparzeniami/pożarem

• Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
• Produkt zawiera akumulator litowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
• Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.

Szkody materiałne

• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Urządzenie należy chronić przed wysoką wilgotnością powietrza, wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

• Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Należy je ustawiać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.

• Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Obsługa

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

Ładowanie akumulatora (rys. 1)

1. Za pomocą dołączonego kabla do ładowania połączyć gniazdo ładowania USB-C urządzenia z odpowiednim zasilaczem sieciowym USB.
2. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna świeci na czerwono.
- Normalny proces ładowania przy rozładowanym akumulatorze trwa około 3,5 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka kontrolna świeci na zielono.
3. Wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego oraz wyciągnąć kabel do ładowania z gniazda ładowania USB-C.

Przy w pełni naładowanym akumulatorze czas działania urządzenia wynosi około 30 godzin. Akumulator musi zostać ponownie naładowany, gdy światło projektora świeci już jedynie słabo.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Urządzenie **nie może** być używane w czasie, gdy ładowany jest akumulator.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na trzy miesiące, nawet jeżeli nie jest on używany.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Włączanie/wyłączanie / timer (rys. 2)

- ▷ Aby trwale włączyć lub wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik/wyłącznik.
- ▷ Aby włączyć timer, przy włączonym urządzeniu nacisnąć przycisk timera. Lampka kontrolna świeci na biało. Projekcja jest automatycznie włączana i wyłączana w następującym rytmie: 2 godziny włączona - 22 godziny wyłączona.
- ▷ Aby wyłączyć timer, ponownie nacisnąć przycisk timera. Lampka kontrolna gaśnie.

Zwiększanie kąta projekcji (rys. 3)

Aby uzyskać projekcję rozgwieżdżonego nieba na większym obszarze, można zdjąć białą osłonę z wbudowanym oknem projekcyjnym ze szkła akrylowego. Należy jednak wówczas obchodzić się z urządzeniem ostrożnie, aby nie uszkodzić folii z gwiazdami. Nie patrzeć bezpośrednio na światło projektora.

▷ Zdjąć osłonę prosto do góry.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości

i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.




Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.


Dane techniczne

Model:	692 011
Akumulator:	1 akumulator litowo-jonowy, 1200 mAh/3,7 V energia znamionowa: 4,44 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Wejście:	DC 5 V/1 A
Klasa ochronności:	III
Czas ładowania:	ok. 3,5 godziny
Czas działania:	ok. 30 godzin
Timer:	włączony: ok. 2 godziny / wyłączony: ok. 22 godziny
Źródło światła:	dioda LED
Moc:	maks. 1 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C


3.



1.



2.






www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 692 011

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

LED-es csillagfény-vetítő



Kedves Vásárlónk!

Vetítsen csillagos égboltot a mennyezetére éjszaka, és szenderüljön nyugodtan álomba. 2 óra elteltével a fény automatikusan kikapcsol.

Pihentető álmokat kívánunk!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A terméket fényhatások kivetítésére tervezték.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket beltéri használatra tervezték. A termék magányjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Szemkárosodás veszélye! A LED-ek nagy fényerővel világítanak. Ne nézzen közvetlenül a LED fényébe!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leejtette.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízva szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A termék nem csatlakoztatható az áram-hálózathoz nedves helyiségekben.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közz ben üzemzavar lép fel, a feltöltés után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.

Vigyázat - égési sérülések/tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- A termékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/ melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.

Anyagi károk

- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket magas páratartalomtól, ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsgárázástól és szélsőséges hőmérsékletektől is.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Csak száraz, zárt helyiségekben helyezze el.

- A beépített LED-et nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútórapoló szerek a csúszásgátló talpak anyagát felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Használat

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort egy USB-hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül az áram-hálózatról.

Akkumulátor feltöltése (1. ábra)

- Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az USB-C töltőaljzathoz egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A kontroll-lámpa pirosan világít.

A lemerült akkumulátor kb. 3,5 óra alatt tölthető fel. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz és a töltőkábelt az USB-C töltőaljzathoz.

Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 30 óra.

Az akkumulátort fel kell feltölteni, ha a fény már csak halványan világít.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket **nem** lehet használni, amíg az akkumulátor töltődik.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten tölts.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Be-/kikapcsolás / időzítő (2. ábra)

- A termék állandó be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot .
- Az időzítő funkció bekapcsolásához nyomja meg az időzítő gombot , amikor a készülék be van kapcsolva. A kontroll-lámpa fehéren világít. A fény a következő ritmusban automatikusan kapcsol be és ki: 2 óra BE - 22 óra KI
- Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a ismét az időzítő gombot . A kontroll-lámpa kialszik.

Vetítési szög növelése (3. ábra)

Ha nagyobb területet szeretne megvilágítani a csillagfényvel, eltávolíthatja a fehér védőburkolatot a beépített akrilüveggel, de ekkor óvatosan kezelje a készüléket, nehogy megsérüljön a csillagfólia. Ne nézzen közvetlenül a fénybe.

- Egyenesen felfelé mozgatva húzza le a fedelet.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	692 011
Akkumulátor:	1 db lítiumion-akkumulátor, 1200 mAh/3,7 V Névleges energia: 4,44 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Bemenet:	DC 5 V/1 A
Érintésvédelmi osztály:	III 
Töltési idő:	kb. 3,5 óra
Üzemidő:	kb. 30 óra
Időzítő:	BE: kb. 2 órára / KI: kb. 22 órára
Izzó:	LED
Teljesítmény:	1 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

