




Luminaire solaire

fr Mode d'emploi

Référence 718 187



- Module solaire (à l'intérieur de chaque luminaire)
- Interrupteur et compartiment de la batterie (sur le dessous de chaque luminaire)
- 2x piquets (fournis uniquement pour le luminaire chevreuil)

Référence 718 186



- Si vous placez le luminaire chevreuil à l'extérieur sans piquets, rentrez-le dans la maison si une tempête menace.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, conservez-le à l'intérieur pour éviter tout risque de détérioration.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Utilisation

Déballer l'article

- ▷ Déballiez l'article avec précaution et enlevez tout le matériel d'emballage.

Nettoyage


REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, essuyez le luminaire avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Fixer les piquets (uniquement pour le luminaire chevreuil)

- L'installation avec des piquets n'est possible que si le sol est approprié. Vous pouvez également installer le luminaire chevreuil sans les piquets.
- Le luminaire arbre est livré sans piquets et est maintenu par un poids intégré.




1. Insérez les piquets jusqu'à la butée dans les deux ouvertures prévues à cet effet sous le luminaire.
2. Plantez le luminaire avec les piquets dans le sol si possible jusqu'à la butée.


Allumer et éteindre le luminaire

L'interrupteur et le compartiment de la batterie se situent sous le luminaire.

Luminaire chevreuil



Luminaire arbre



- ▷ Pour allumer le luminaire, poussez l'interrupteur sur **ON**. Dans cette position, le luminaire fonctionne de manière entièrement automatique:

- Le luminaire s'allume à la tombée de l'obscurité.
- Le luminaire s'éteint dès que la luminosité revient.

- ▷ Pour éteindre le luminaire, poussez l'interrupteur sur **OFF**.

La batterie continue à se recharger dès que la luminosité est suffisante.

Choix de l'emplacement

Le luminaire solaire est indépendant de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez le luminaire à un endroit où il sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas le luminaire sur le côté nord d'un bâtiment. L'ensoleillement n'y est pas suffisant pendant la journée.
- La nuit, le luminaire ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, p. ex. par un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

Charger la batterie

- La batterie ne peut se charger que si le luminaire se trouve debout à la verticale à un endroit ensoleillé.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Poussez alors l'interrupteur sur **OFF** pour éteindre le luminaire. La batterie se recharge même quand le luminaire est éteint.

Problèmes / solutions

Le luminaire ne s'allume que faiblement ou pas du tout.


- La batterie n'est pas complètement chargée, ou elle est usagée? Éteignez le luminaire quelques jours pour que la batterie puisse se recharger complètement. Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez le pack batterie le cas échéant. Voir chapitre «Enlever / remplacer la batterie»
- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si le luminaire solaire est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Le cas échéant, placez l'article à un autre endroit.

L'intensité lumineuse du luminaire varie en fonction des saisons.

- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver.


Enlever / remplacer la batterie

Luminaire chevreuil



Référence: 718 186 / 718 187
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Luminaire arbre



La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue période d'utilisation, il peut cependant s'avérer nécessaire de la remplacer. Les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

1. Desserrez les quatre vis du cache du compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retirez le couvercle du compartiment à batterie.
3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de l'ancienne batterie et retirez la fiche. Utilisez une pince plate si nécessaire.
4. Connectez la fiche de la nouvelle batterie. Vous pouvez commander une nouvelle batterie auprès de notre service client (voir le chapitre «Service client» de la garantie fournie).
5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment à batterie.
6. Resserrez bien les quatre vis.

Caractéristiques techniques

Modèle:	718 186 (luminaire arbre) 718 187 (luminaire chevreuil)
Alimentation	
Module solaire:	5 V / 2 W
Batterie:	3 x HR6 (AA) Ni-MH, 3,6 V / 1 000 mAh
Classe de protection:	III
Protection contre les projections d'eau:	IP44
Agent lumineux:	22 LED (luminaire arbre) 19 LED (luminaire chevreuil)
Température ambiante:	de -10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.