



Armbanduhr

Wristwatch

Montre-bracelet

Náramkové hodinky

Zegarek na rękę

Náramkové hodinky

Karóra

Kol saati

(de) Bedienungsanleitung

(en) Instructions for use

(fr) Mode d'emploi

(cs) Návod k použití

(pl) Instrukcja obsługi


(sk) Návod na použitie

(hu) Használati útmutató


(tr) Kullanım Kılavuzu




Uhrzeit einstellen | Setting the time
Régler l'heure | Nastavení času
Nastawianie czasu | Nastavenie času
Pontos idő beállítása | Saati ayarlama

2.





1.





Armband wechseln | Changing the strap
Changer le bracelet | Výměna řemínku
Wymiana paska | Výmena remienka
Szűt cseréje | Kordonu deęistirme



**Uhr anlegen | Putting on the watch |
Mettre la montre | Přiložení hodinek |
Zakładanie zegarka | Nasadenie hodinek |
Óra felhelyezése | Saati takma**



Mit Schwung ums Handgelenk legen.

Snap the watch onto your wrist.

Enroulez la montre d'un coup sec
autour du poignet.

S rozmachem přiložit kolem zápěstí.

Energicznym ruchem owinać pasek wokół
nadgarstka.

Švihom oviňte okolo zápästia.

Lendülettel pattintsa a csukló köré.

Hızlı bir hareketele bileğe takma.

Wichtige Hinweise | Important information
Remarques importantes | Důležité informace
Ważne wskazówki | Dôležité upozornenia
Fontos tudnivalók | Önemli bilgiler

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓



- Der Artikel enthält ein verschluckbares Kleinteil (Silikonhalterung). Halten Sie Kleinkinder davon fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- The product contains a small part that could be swallowed (silicone holder). Keep it out of the reach of infants. There is a risk of choking!
- L'article contient un petit élément susceptible d'être ingéré (support en silicone). Tenez-le hors de portée des enfants en bas âge. Il y a risque d'étouffement!
- Tento výrobek obsahuje malou součást, kterou je možné spolknout (silikonovou fixační vložku). Udržujte ji mimo dosah malých dětí. Při spolknutí nebezpečí zadušení!
- Produkt zawiera drobny element, który może zostać połknięty (silikonowy uchwyt). Przechowywać go poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia!
- Výrobok obsahuje malú časť, ktorá sa dá prehltnúť (silikónové upevnenie). Držte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- A termék egy lenyelhető apró alkatrészszel rendelkezik (szilikontartó). Ne engedje, hogy kisgyermekek kezébe kerüljön. Fulladásveszély áll fenn!
- Ürün yutulabilen küçük bir ürün içerir (silikon tutucu). Küçük çocukları bundan uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır!



CE

387 250

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de