

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A töltőállomás különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültséggel rendelkező, vezeték nélkül tölthető, mobil készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok és hasonló) feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A töltőállomás beltéri használatra lett kialakítva.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

FIGYELMEZÉS - túlhevülés és tűzveszély

A mobil készülék a töltés során felmelegszik. A készüléket ne takarja le. Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőállomásra. Ne helyezzen rá olyan mobil készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye! Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak közvetlen közelébe.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak a termék műszaki adatainak megfelelő USB-s hálózati adaptert használjon.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket a csatlakozóaljzattól.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.
- Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség esetén a töltőfelületre helyezés előtt kapcsolja ki a tölteni kívánt végkészülékeket.
- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a termék használatára személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.


FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a készüléket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútóraklapok a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


Használat

• Szükség esetén kapcsolja ki a mobil készüléket a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulhat a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadhat a töltési folyamat.

- Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.
- Vegye figyelembe mobil készüléke használati útmutatóját is.
- A mobil készülékben található vastag vagy mágneses védőtok vagy hasonló befolyásolhatja a vezeték nélküli töltési funkciót.
- A mobil készüléktől függően lehetséges, hogy a töltőkészülék továbbra is kéken világít, pedig a készülék már fel van töltve. Szükség esetén ellenőrizze a készülék töltöttségi állapotát közvetlenül a mobil eszközön.



- Csatlakoztassa a töltőállomást az ábrázolt módon, a mellékelt USB-C csatlakozókábellel egy USB-s hálózati adapterhez (nem tartozék).
- A kontroll-lámpa pirosan világít.



- Helyezze a vezeték nélkül tölthető, mobil készüléket a töltőfelület közepére. A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A kontroll-lámpa kéken világít, miközben a készülék tölt. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

A kontroll-lámpa kialszik, mielőtt a ráhelyezett készülék teljesen feltöltődött.

➤ Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, vegye le egy pillanatra a tölteni kívánt készüléket a töltőállomásról, majd próbálkozzon újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott mobil készülék nem töltődik.

- Vezeték nélkül tölthető a ráhelyezett készülék?
- A mobil készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?
- Csatlakoztatva van a töltőállomás az áramhálózathoz? Használjon egy USB-s hálózati adaptert.
- Ha a töltőállomást erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a terméket, válassza le a tölteni kívánt készüléket a töltőállomásról, majd csatlakoztassa újra.

Reset

A töltőállomás környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltőállomás nem működik megfelelően, akkor válassza le egy pár másodperc az áramhálózatról, majd csatlakoztassa ismét.

A töltőállomás nem tölt - a kontroll-lámpa továbbra is folyamatosan pirosan világít.

- Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan a töltésre alkalmas készülék esetében, akkor vegye le a tölteni kívánt készüléket egy pillanatra a töltőállomásról, esetleg válassza le a töltőállomást az áramhálózatról, majd próbálja meg újra.

A töltőállomás nem tölt - a kontroll-lámpa felváltva piros és kék fénnel villog.

- A töltőfelület felismeri, ha egy idegen, nem tölthető készüléket helyezett rá. Távolítsa el az idegen tárgyat, azután a töltőfelület ismét töltésre kész, a villogás abbamarad.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám (622 116 / 622 324) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Műszaki adatok

Modell: 622 116 (antracit), 622 324 (rózsaszín)

Normális töltés

Bemenet: DC 5V/1,5A

Kimenet: 5 W (max.)

Gyorsöltés

Bemenet: DC 9V/1,5A

Kimenet: 10 W (max.)
(9V-os Qualcomm Quick Charge hálózati adapter használatát esetén)

Frekvenciasáv: 112-150 kHz

Legnagyobb sugárzási adóteljesítmény: < 40dBμA/m@3m

Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés


Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Kablosuz şarj istasyonu

tr Kullanım Kılavuzu



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmalar ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Şarj istasyonu, 5 V şarj gerilimi ve kablosuz şarj özelliği olan çeşitli şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon vb.).

Şarj istasyonu özel kullanım için tasarlanmıştır olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Şarj istasyonu iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / aşırı ısınmaya karşı UYARI

- Mobil cihaz şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini kapatmayın.
- Şarj istasyonunun üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Aynı zamanda üzerine kablosuz şarj özelliği olmayan telefonları da koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Şarj istasyonunun üzerine veya yakınına mum koymayın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece ürünün "Teknik bilgilerine" uyumlu bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve aletin teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Cihazı gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Şarj istasyonunun üzerine veya yakınına su ile dolu bir nesne koymayın (örn. vazo).
- Şarj edeceğiniz cihazların kullanım kılavuzlarını okuyun. Şarj alanı üzerine yerleştirmeden önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmayan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Ürünü açık alevlere, suya, nemli ortamlara, yüksek ısılara, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Ürünü düşmelerden, sarsıntılardan ve diğer mekanik etkilerden de koruyun.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyaların üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kullanım




• Gerektiğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.

- Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.
- Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.
- Mobil cihazın çevresindeki kalın bir koruma kılıfı, mıknatıslı bir kılıf vb. kablosuz şarj fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
- Mobil cihaza göre, mobil cihaz şarj olduğu halde şarj istasyonu mavi renkte yanmaya devam edebilir. Gerekirse doğrudan mobil cihazda şarj durumunu kontrol edin.



1. Şarj istasyonunu, birlikte verilen USB-C bağlantı kablosuyla resimde gösterildiği gibi bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında değil) bağlayın.
2. Kontrol lambası kırmızı yanıyor.



3. Kablosuz şarj edilebilir mobil cihazınızı şarj alanının ortasına yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Cihaz şarj olurken kontrol ışığı mavi yanar. Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır. Üzerine koyulan cihaz tamamen dolduğunda kontrol lambası söner.

▷ Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj istasyonundan alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj etmek için bağlanan mobil cihaz şarj olmuyor

- Yerleştirilen mobil cihaz kablosuz olarak şarj edilebilir mi?
- Kablosuz şarj özelliği olan mobil cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Şarj istasyonu elektrik şebekesine bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Şarj istasyonunu güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Bulunduğu yeri değiştirin, şarj edilecek cihazla şarj istasyonunun bağlantısını ayırın ve yeniden bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Şarj istasyonunun yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon arızalarına neden olabilir. Şarj istasyonu düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Ardından tekrar deneyin.

Şarj istasyonu şarj etmiyor - kontrol ışığı kırmızı yanmaya devam ediyor

- Uygun cihazlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamıyorsa, şarj edilecek cihazı kısa süre şarj istasyonundan alın, gerekirse şarj alanını elektrikten ayırın ve ardından tekrar deneyin.

Şarj istasyonu şarj etmiyor - kontrol lambası değişmeli olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönüyor

- Şarj istasyonu, üzerinde yabancı ve şarj edilemeyen bir nesne olduğunu algılar. Yabancı nesneyi çıkarın, şarj istasyonu yeniden şarj etmeye hazır, yanıp sönmeye durur.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (622 116 / 622 324) girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model: 622 116 (antrasit), 622 324 (pembe)

Normal şarj

Giriş: DC 5V/1,5A
Çıkış: 5 W (maks)

Hızlı şarj

Giriş: DC 9V/1,5A
Çıkış: 10 W (maks)
(9V ile Qualcomm Quick Charge elektrik adaptörü kullanırken)

Frekans bandı: 112-150 kHz

Yayılan maksimum yayma gücü: < 40dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 622 116 (antrasit), 622 324 (pembe)