




UV dezinfekční box s bezdrátovou nabíječkou

 **Návod k použití**



Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je určen pro preventivní dezinfekci smartphonů s velikostí displeje do 7 palců a drobných předmětů v domácnosti, např. šperků, kosmetických potřeb atd.
- UV-C světlo zabudované ve výrobku dokáže deaktivovat viry (ztráta infekčnosti) a usmrtit bakterie.
- Není vhodné k odstraňování nečistot nebo tělesného tuku ani k čištění potravin.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním nebo zdravotnickým účelům. Není určen k použití v lékařských, terapeutických nebo pečovatelských zařízeních. Není vhodný pro dezinfekci/sterilizaci lékařského přístroje nebo lékařských masek.
- Kromě toho výrobek slouží k bezdrátovému nabíjení různých akumulátorem poháněných mobilních přístrojů s nabíjecím napětím 5 V (např. smartphony).
- Výrobek je koncipován pro používání ve vnitřních prostorách. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů


- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně, pokud nejsou pro svou bezpečnost hlídány nebo nebyly zaškoleny odpovědnou osobou. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Přístroj se nesmí používat v místnostech ohrožených explozí.
- Nikdy neponožujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.



Není zobrazeno: síťový adaptér s přípojovacím kabelem



Nebezpečí poranění UV-C světlem

- Přístroj je opatřen ochranným spínačem, který UV-C světlo při otevření přístroje automaticky vypne. Nepokoušejte se ochranný spínač přemostit nebo přístroj jiným způsobem násilně otevřít, když jsou světla zapnutá.
- V žádném případě nevystavujte UV-C světlu zvířata nebo rostliny.** Mohlo by tím dojít k jejich vážnému poškození/poranění, nebo dokonce uhynutí.

Věcné škody

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otfesy a jinými mechanickými vlivy. Během používání výrobek nezakrývejte.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti přístroje průkazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných v přístroji může dojít k jejich poškození.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nerměkkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Dezinfekce UV-C světlem

UV-C je světlo s nejkratšími vlnami (270-280 nm) a stejně jako UV-A a UV-B světlo patří k neviditelné části slunečního světla, které je však pohlceno atmosférou. Uměle vytvořené UV-C světlo se používá pro dezinfekci a sterilizaci. Viry, bakterie a plísňe a jejich spory mohou přenášet, resp. vyvolávat nemoci, a to i kontaktem s předměty denní potřeby. UV-C světlo se nejlépe hodí k ošetřování hladkých povrchů. Ozáření UV-C světlem je ideální například pro rychlou a efektivní dezinfekci smartphonu, brýlí a kosmetických potřeb. Nemusí se používat žádné chemikálie nebo biocidy, které mohou škodit životnímu prostředí.


Textilie nejsou tak vhodné, protože UV-C neproniká do větší hloubky. UV-C světlo může být škodlivé pro oči a kůži. Váš přístroj je proto vybaven bezpečnostním spínačem, který vypne světlo, jakmile je přístroj otevřen.

Uvedení do provozu

Vybalení

- Výrobek vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Připojení přístroje k elektrické síti




- Připojte síťový adaptér ke zdířce síťového adaptéru na zadní straně přístroje.
- Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Modrá kontrolka ve vypínači 3x blikne a poté trvale svítí.


Přístroj je připraven k provozu.

Dezinfekce


- UV-C světlem se ozařuje pouze horní strana. Pro dezinfekci předmětu z obou stran jsou zapotřebí dva kroky.



- Otevřete dezinfekční box a vložte do něj předmět, který chcete dezinfikovat, např. svůj smartphone.
- Pokud dezinfikujete několik předmětů najednou, položte je vedle sebe tak, aby se nedotýkaly, aby mohly být rovnoměrně ozařovány.



- Zavřete víko.




- Stiskněte vypínač.

Zelená kontrolka svítí, UV-C světlo uvnitř přístroje se zapne.

Přístroj pracuje pouze po dobu cca 10 minut.


Poté zazní 3 signální tóny, zelená kontrolka 3x blikne a nakonec zhasne. Ozařování je dokončeno.



- Vyjměte dezinfikovaný předmět. V případě potřeby ho otočte a vložte ho do boxu druhou stranou nahoru. Opakujte kroky 2 a 3.
- Vyjměte dezinfikovaný předmět.
- Pokud chcete ozařování předčasně ukončit, stiskněte **1x dlouze** vypínač.
- Pokud přístroj otevřete během ozařování, ochranný spínač UV-C světlo automaticky vypne. Jestliže víko během 1 minuty opět zavřete, spustí se ozařování znovu na cca 10 minut. V opačném případě stiskněte vypínač pro opětovné spuštění ozařování.

Bezdrátové nabíjení

- Vypněte případné vibrace mobilního přístroje. Vibracemi by se mohl přístroj na nabíjecí ploše posunout a proces nabíjení by se mohl přerušit.
- Nelze nabíjet několik přístrojů současně.
- Přečtěte si také pokyny v návodu k použití svého mobilního přístroje a dodržujte je.
- TLustý ochranný obal, obal s magnety apod. na mobilním zařízení může nepříznivě ovlivnit funkci bezdrátového nabíjení.



- Mobilní přístroj položte do středu nabíjecí plochy.

Nabíjení se spustí automaticky. Modrá kontrolka během nabíjení **pomal**u bliká. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru přístroje, který chcete nabíjet.

Jakmile bude přístroj položený na nabíjecí ploše úplně nabitý, modrá kontrolka zhasne (v závislosti na zařízení).

- Stav nabití kontrolujte také přímo na svém chytrém telefonu.
- Pokud se nabíjení nespustí automaticky, na chvíli přístroj vzdalte od podložky a poté to zkuste znovu.

- Pokud na nabíjecí ploše leží cizí těleso, bliká **rychle** modrá kontrolka. Odstraňte cizí těleso.

Závada/řešení

Modrá kontrolka rychle bliká

- Přístroj pozná, když na něm leží cizí kovový předmět, který nelze nabíjet. Odstraňte cizí předmět, modrá kontrolka opět trvale svítí.

Mobilní zařízení položené na nabíjecí ploše se nenabíjí

- Podporuje mobilní přístroj položený na nabíjecí ploše bezdrátové nabíjení?
- Je mobilní přístroj umístěn na nabíjecí ploše správně?
- Je dezinfekční box připojen k elektrické síti?
- Pokud budete dezinfekční box používat v blízkosti silných magnetických polí (např. televizorů nebo reproduktorů), může docházet k poruchám funkce. Nabíjecí stanici přemístěte, přístroj určený k nabíjení na chvíli sejměte z nabíjecí plochy a potom to zkuste znovu.

Čištění a uchovávání



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj neponožujte do vody. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby přístroj otřete ...
 - ... **uvnitř mírně navlhčeným** hadříkem,
 - ... **zvenku suchým** hadříkem.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Uchovávejte ho na suchém místě bez prachu, chráněném před slunečním zářením a extrémními teplotami.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Tchibo GmbH prohlašuje, že tento výrobek v době uvedení do oběhu splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete po zadání čísla výrobku (**652065**) na stránkách www.tchibo.cz/navody Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.

Technické parametry

Model:	652 065
Síťový adaptér:	
Model:	XSD-0902000NEUD
Výrobce:	Shenzhen Sunshine Technological Co., Ltd, No.15 Dinghou Rd, Songgang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, Commercial Register No.: 91440300564208392U
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	9 V  2 A 18 W (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Účinnost ...	
... v provozu Ø:	85,95 %
... při nízké zátěži (10 %):	79,47 %
Příkon při nulové zátěži:	0,08 W
Třída ochrany: II	
Funkce nabíjení:	
Vstup:	9 V  2 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Výstup:	10 W
Frekvenční pásmo:	100-300 kHz
Maximální vyzářený vysílací výkon:	< 42 dBµA/m@3m
Dezinfekční box:	
Zdroj světla:	UV-C
Výkon:	UV-C 2x 8 mW
Vlnová délka:	UV-C 270-280 nm
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Likvidace


Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.





UV dezinfekčný box s bezdrôtovou nabíjačkou

sk Návod na použitie



Bez vyobrazenia:
sieťový adaptér
s pripájacím káblom



Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na preventívnu dezinfekciu smartfónov s veľkou displeja do 7 palcov, ako aj malých predmetov v domácnosti, ako sú šperky, kozmetické pomôcky atď.

- Svetlo UV-C zabudované vo výrobku dokáže deaktivovať vírusy (strata infekčnosti) a usmrtiť baktérie.

- Nevhodné na odstránenie nečistoty alebo telesného tuku ani na čistenie potravín.

- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné alebo medicínske účely. Nie je určený na používanie v medicínskych, terapeutických alebo sociálnych zariadeniach. Nevhodné na dezinfekciu/sterilizáciu zdravotníckych pomôcok alebo zdravotníckych respirátorov.

- Výrobok slúži takisto na bezdrôtové nabíjanie rôznych mobilných zariadení prevádzkovaných na akumulátory s nabíjacím napätím 5 V (napr. smartfóny).

- Výrobok je navrhnutý na používanie v interiéri. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať, výnimkou je, že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo boli touto zodpovednou osobou poučené. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

- Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.

- Používajte iba pribalený sieťový adaptér (pozri „Technické údaje“).

- Výrobok zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýnali.

- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji, prípojnóm kábli alebo sieťovom adaptéri, resp. po páde prístroja.

- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

- Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

- Rešpektujte aj návody na používanie nabíjaných zariadení. Pred nabíjaním príp. vypnite nabíjané koncové zariadenia, skôr ako ich položíte na nabíjaciu plochu.

- Na úplné odpojenie prístroja od napájania vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Nebezpečenstvá prehriatia/požiaru

- Mobilné zariadenie, ktoré sa nabíja na nabíjacej ploche, sa počas nabíjania zahrieva. Nezakrývajte prístroj.

- Na nabíjaciu plochu neukladajte kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia, ktoré nie sú nabíjateľné bezdrôtovo. Nebezpečenstvo prehriatia!

- Na prístroj alebo do jeho blízkosti neukladajte sviečky.

Nebezpečenstvo poranenia svetlom UV-C

- Prístroj je vybavený ochranným spínačom, ktorý pri otvorení prístroja automaticky vypne svetlo UV-C. Nepokúšajte sa premostiť ochranný spínač alebo iným spôsobom násilne otvoriť prístroj, kým sú svetlá zapnuté.

- V žiadnom prípade nevystavujte zvieratá alebo rastliny svetlu UV-C.** Utrpeli by ťažké škody alebo by došlo k ich usmrteniu.

Vecné škody

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a pod. Chráňte výrobok aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi. Počas prevádzky nezakrývajte výrobok.

- Do bezprostrednej blízkosti prístroja neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované v prístroji by ich mohli poškodiť.

- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Dezinfekcia svetlom UV-C

UV-C je krátkovlnové svetlo (270 - 280 nm) a patrí ako UV-A a UV-B k neviditeľnej súčasti slnečného svetla, je však absorbované v atmosfére. Umelo vyrobené sa používa na dezinfekciu a sterilizáciu.

Vírusy, baktérie a plesne, ako aj spóry môžu prenášať, resp. vyvolávať choroby, a síce aj prostredníctvom kontaktu s predmetmi každodennej potreby. Svetlo UV-C sa najlepšie hodí na ošetrovanie hladkých povrchov. Napríklad na rýchlu a efektívnu dezinfekciu smartfónov, okuliarov a kozmetických pomôcok je ožarovanie svetlom UV-C ideálne. Nemusia sa použiť žiadne chemikálie ani biocídne prípravky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie. Textílie nie sú príliš vhodné, pretože svetlo UV-C nepreniká hlboko.


Svetlo UV-C môže byť škodlivé pre oči a pokožku. Váš prístroj má preto ochranný spínač, ktorý vypne svetlo, hneď ako sa otvorí prístroj.

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

- Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Zapojenie prístroja do elektrickej siete




- Sieťový adaptér pripojte k sieťovej prípojke na prístroji.
- Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Modrá kontrolka v spínači zap./vyp. zabliká 3x a potom sa trvalo rozsvieti.

Prístroj je pripravený na prevádzku.


Dezinfikovanie

- Len horná strana je ožarovaná svetlom UV-C. Na dezinfekciu predmetu z oboch strán sú potrebné dva procesy.




- Otvorte dezinfekčný box a položte dezinfikovaný predmet, napr. váš smartfón.

- Ak chcete súčasne dezinfikovať viacero predmetov, položte ich vedľa seba tak, aby sa nedotýkali, aby boli všetky rovnomerne ožarované.



- Zatvorte veko.



- Stlačte spínač zap./vyp.

Zelená kontrolka svieti, svetlo UV-C vo vnútri prístroja sa rozsvieti.

Prístroj pracuje teraz cca 10 minút.

Potom zaznejú 3 signálne tóny, zelená kontrolka zabliká 3x a nakoniec zhasne. Ožarovanie je ukončené.

4. Vyberte dezinfikovaný predmet. Prípadne ho otočte a položte ho znova do boxu druhou stranou nahor. Zopakujte kroky 2 a 3.

5. Vyberte dezinfikovaný predmet.

- Ak chcete ožarovanie predčasne prerušiť, stlačte spínač zap./vyp. **1x dlho.**

- Ak otvoríte prístroj počas ožarovania, ochranný spínač automaticky vypne svetlo UV-C. Ak znova zatvoríte veko do 1 minúty, ožarovanie sa spustí znova na cca 10 minút. V opačnom prípade stlačte spínač zap./vyp., aby ste znova spustili ožarovanie.


Bezdrôtové nabíjanie

- Vypnite príp. vibračný alarm mobilného zariadenia. Inak by sa mohlo následkom vibrácií na nabíjacej ploche pohybovať a prerušiť nabíjanie.

- Nie je možné nabíjať viaceré zariadenia súčasne.

- Rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

- Hrubé ochranné puzdro, puzdro s magnetmi alebo pod. okolo mobilného zariadenia môže negatívne ovplyvniť funkciu bezdrôtového nabíjania.



- Položte mobilné zariadenie do stredu nabíjacej plochy.

Nabíjanie sa spustí automaticky. Modrá kontrolka blíká **pomaly** počas nabíjania. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.

Modrá kontrolka zhasne, hneď ako je položené zariadenie úplne nabité (v závislosti od zariadenia).

- Skontrolujte stav nabitia aj priamo na svojom smartfóne.

- Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, odoberte nabíjané zariadenie nakrátko z nabíjacej plochy a potom to skúste znova.

- Ak je na nabíjacej ploche kovové cudzie teleso, blíkajú kontrolka **rýchlo**. Odstráňte cudzie teleso.

Poruchy/pomoc

Modrá kontrolka blíkajú rýchlo.

- Prístroj rozpozná, ak na ňom leží cudzí, nenabíjateľný objekt z kovu. Ak odstránite cudzí objekt, bude modrá kontrolka znova blikať trvalo.

Mobilné zariadenie položené na nabíjaní sa nenabíja.

- Je položené mobilné zariadenie nabíjateľné bezdrôtovo?

- Leží mobilné zariadenie správne na nabíjacej ploche?

- Je dezinfekčný box zapojený do elektrickej siete?

- Pri používaní dezinfekčného boxu v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narúšaniu nabíjania. Zmeňte umiestnenie, nakrátko odoberte nabíjané zariadenie z nabíjacej plochy a potom to skúste znova.

Čistenie a uschovanie

NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Neponárajte prístroj do vody. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

POKYN - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- V prípade potreby utrite prístroj...

- ... **vnútri jemne navlhčenou** handričkou,

- ... **vonku suchou** handričkou dočista.

- Uchovajte prístroj mimo dosahu detí.

- Uchovajte ho na suchom neprášnom mieste, chránenom pred slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadaťte číslo výrobku (**652065**).

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.

Technické údaje

Model: 652 065

Sieťový adaptér:

Model: XSD-0902000NEUD

Výrobca: Shenzhen Sunshine Technological Co., Ltd, No.15 Dinghou Rd, Songgang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, Commercial Register No.: 91440300564208392U

Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 9 V 2 A 18 W
(symbol znamená jednosmerný prúd)

Efektivita...

... v prevádzke Ø: 85,95 %
... pri nízkom zaťažení (10 %): 79,47 %
Príkon pri nulovom zaťažení: 0,08 W

Trieda ochrany: II

Funkcia nabíjania:

Vstup: 9 V 2 A
(symbol znamená jednosmerný prúd)

Výstup: 10 W

Frekvenčné pásmo: 100 - 300 kHz

Vyžarovaný maximálny
vysielač výkon: < 42 dBµA/m@3m

Dezinfekčný box:

Svetelný zdroj: UV-C

Výkon: UV-C 2 x 8 mW

Vlnová dĺžka: UV-C 270-280 nm

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.