


Kosmetické zrcadlo s LED

CS Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Při nabíjení akumulátoru LED zrcadla mějte na paměti následující:
 - LED zrcadlo nesmíte nabíjet v koupelně nebo ve vlhkých prostorech.
 - Pokud kosmetické zrcadlo s LED zvlhne, dobře ho osušte a poté jej připojte nabíjecím kabelem USB do sítě.

- Nepokládejte na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte jen vhodné nabíječky.
- Nepoužívejte poškozené nabíječky ani se nepokoušejte takové nabíječky opravovat.
- Kosmetické zrcadlo nezapojujte do sítě, pokud samotné zrcadlo nebo nabíjecí kabel USB vykazuje viditelná poškození.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili rozšíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- Výrobek obsahuje lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebrat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo akumulátory nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.

POZOR na věcné škody

- Kosmetické zrcadlo ani nabíjecí kabel USB neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Dbejte na to, aby do přípojovací zdíčky USB nevnikla žádná vlhkost.
- Nabíjecí kabel USB položte tak, aby během nabíjení kosmetického zrcadla nemohlo nedopatřením dojít ke stržení.
- Nabíjecí kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Nabíjecí kabel USB udržujte v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a zdrojů tepla.
- Výrobek nevystavujte nadměrným otřesům a chraňte jej před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku naruší a nezměkčí protisklizové nožičky výrobku. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.


Technické parametry

Model:	678 370
Akumulátor:	lithium-polymerový 3,7 V --- 1000 mAh
(testováno podle UN 38.3)	Jmenovitá energie: 3,7 Wh (nelze vyměnit)
Vstup:	5 V --- 0,4 A (symbol --- označuje stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Provozní doba:	cca 6 hodin
Osvětlovací prostředky:	LED (5500 K: denní světlo)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti.


LED osvětlení můžete během nabíjení zapnout, tím se však prodlouží doba nabíjení.



1. Jeden konec nabíjecího kabelu USB zapojte do přípojovací zdíčky na boku kosmetického zrcadla s LED.
 2. Druhý konec nabíjecího kabelu USB zapojte s vhodným síťovým adaptérem (není součástí balení) do zásuvky.
- Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně. Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 3,5 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí kontrolka nabíjení zeleně.
3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB z kosmetického zrcadla s LED.

S plně nabitým akumulátorem můžete používat LED osvětlení zrcadla po dobu cca 2 hodin. Pokud se již LED osvětlení nezapíná, je nutné akumulátor nejdříve plně nabít.

Zapnutí/vypnutí LED osvětlení



1. Lehkým klepnutím na vypínač pod plochou zrcadla zapnete obvodové LED osvětlení a můžete jej stmívat: jasné > tmavší > tmavé > jasné atd. Při zapnutí se LED osvětlení vždy rozsvítí jasně.

2. K opětovnému vypnutí LED osvětlení se dotkněte vypínače a zůstaňte prstem na místě, dokud se LED osvětlení nevyhne.

Čištění

- ▷ V případě potřeby otřete nohu a rám lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- ▷ Plochu zrcadla opatrně očistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou (nepoužívejte čisticí prostředky na sklo!), poté vysušte do sucha. Do zdíčky USB nesmí proniknout vlhkost!

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem a také vybité akumulátory/baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie/akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.




Číslo výrobku: 678 370

www.tchibo.cz/navody



Lusterko kosmetyczne LED

PL Instrukcja użytkownika



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Podczas ładowania akumulatora lusterka LED należy pamiętać o następujących kwestiach:
 - Nie wolno ładować lusterka LED w łazience ani w innych wilgotnych pomieszczeniach.
 - Jeśli lusterko kosmetyczne LED ulegnie zamoczeniu, wówczas przed podłączeniem go do sieci elektrycznej za pomocą kabla USB do ładowania należy odczekać, aż całkowicie wyschnie.

- Na produkcie ani w jego pobliżu nie ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne produktu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Do ładowania należy używać wyłącznie przystosowanych do tego celu ładowarek.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych ładowarek ani próbować ich naprawiać.
- Lusterka kosmetyczne LED nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w przypadku, gdy samo lusterko lub kabel USB do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Nie ma możliwości samodzielnej wymiany lub demontażu wbudowanego akumulatora ani nie wolno tego robić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- W pobliżu produktu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowy-polimerowy. Akumulatora nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno zanurzać lusterka kosmetycznego LED ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach.
- Należy zwracać uwagę na to, aby wilgoć nie dostała się do gniazda podłączeniowego USB.
- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby podczas ładowania wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia lusterka kosmetycznego LED przez pociągnięcie kabla.
- Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel USB do ładowania należy też trzymać z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Produktu nie należy wystawiać na działanie silnych wstrząsów. Chronić produkt przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


Dane techniczne

Model:	678 370
Akumulator:	litowo-polimerowy 3,7 V — 1000 mAh
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 3,7 Wh (bez możliwości wymiany)
Wejście:	5 V — 0,4 A (symbol — oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	ok. 3,5 godziny
Czas pracy:	ok. 6 godzin
Źródło światła:	diody LED (5500 K: światło dzienne)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Dlatego przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).

W trakcie procesu ładowania można włączyć oświetlenie LED lusterka, jednak wydłuży to czas ładowania.




1. Jeden koniec kabla USB do ładowania włożyć do gniazda podłączeniowego z boku lusterka kosmetycznego LED.
2. Drugi koniec kabla USB do ładowania podłączyć do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy), a następnie włożyć ten zasilacz do gniazdka elektrycznego.

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono. Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 3,5 godziny. Gdy lampka kontrolna ładowania zmieni kolor na zielony, oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany.

3. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB do ładowania od lusterka kosmetycznego LED.

Przy całkowicie naładowanym akumulatorze oświetlenie LED lusterka może być używane przez ok. 6 godzin. Dopiero gdy nie będzie się już dało włączyć oświetlenia LED, należy ponownie całkowicie naładować akumulator.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia LED



1. Dotknąć lekko włącznik/wyłącznik w dolnej części lusterka, aby włączyć okalające je oświetlenie LED i regulować jego jasność: jasny > ciemniejszy > ciemny > jasny itd.

Po włączeniu diody LED świecą zawsze jasnym światłem.

2. Dotknąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć oświetlenie LED.

Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć podstawę i ramę produktu miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
- ▷ Powierzchnię lusterka ostrożnie wyczyścić za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej w czystej wodzie szmatki, a następnie wytrzeć do sucha (nie używać żadnego płynu do mycia szyb!). Do gniazda podłączeniowego USB nie może przedostać się wilgoć!

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także zużyte **akumulatory/baterie**, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych oraz do przekazywania zużytych akumulatorów/baterii do gminnych lub miejskich punktów zbiórki, względnie usuwania ich do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory zawierają zarówno wartościowe materiały, jak i substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.



Numer artykułu: 678 370

www.tchibo.pl/instrukcje

