




# Akumulatorowa lampa ścienna LED

PL Instrukcja użytkowania



## Widok całego zestawu (zakres dostawy)



## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed bryzgami wody, np. przed deszczem. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia.

- Nie używać produktu ani ładować akumulatorów, jeżeli lampa, akumulatory lub kabel USB do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia.

- Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przegniony. Kabel USB do ładowania należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Podczas ładowania produktu przestrzegać następujących zasad:

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry są zgodne z „Danymi technicznymi”.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.
- Zawsze najpierw podłączyć kabel USB do ładowania do akumulatora, a dopiero potem włożyć zasilacz z podłączonym kablem USB do ładowania do gniazdka elektrycznego.

- Przed włączeniem lampy należy upewnić się, że komora akumulatora jest prawidłowo zamknięta.
- Rozbierać produkt na części wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy produktu mogą być przeprowadzane jedynie przez zakład specjalistyczny lub przez nasze Centrum Serwisu. Jeśli naprawa produktu jest niemożliwa, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli akumulator jest uszkodzony, można zamówić nowy za pośrednictwem Linii Obsługi Klienta (patrz ulotka „Gwarancja”).
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanej na stałe żarówki ani nie wolno tego robić. Próba wymiany żarówki spowoduje zniszczenie lampy. Gdy żarówka jest uszkodzona, należy zutylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należy używać tylko akumulatorów dołączonych w komplecie.
- Kabel USB do ładowania musi znajdować się z daleka od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Do produktu dołączono dwa akumulatory litowo-polimerowe. Nie wolno ich rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.


- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani zniekształcać/rozgrzewać/rozbierać na części.
- Lampę oraz w szczególności akumulatory należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi temperaturami.
- Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Materiały montażowe można stosować w przypadku montażu do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!

- Lampa nadaje się do używania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać ją w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.


- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

## Ładowanie akumulatora


Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów produktu, w chwili dostawy są one naładowane jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulatory. Akumulator jest już włożony do produktu.



1. Otworzyć komorę akumulatora.




2. Przesunąć dźwignię zabezpieczającą w bok i wyjąć akumulator.



3. Podłączyć akumulator do zasilacza sieciowego ze złączem USB (nie wchodzi w zakres dostawy) za pomocą dostarczonego w komplecie kabla USB do ładowania.


Lampka kontrolna świeci na czerwono. Akumulator należy ładować do momentu, aż kolor lampki kontrolnej zmieni się z czerwonego na zielony.

Czas ładowania rozładowanego akumulatora: ok. 7 godzin  
Czas działania akumulatora po całkowitym naładowaniu: ok. 8 godzin




4. Wsunąć akumulator do komory, jak pokazano na rysunku, aż się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzaśnie.

Lampa zapala się.




5. Ponownie zamknąć komorę akumulatora.

## Montaż




► Przymocować uchwyt ścienny do odpowiedniej ściany przy pomocy wkrętów i kołków. Krawędź musi być przy tym ustawiona na dole w poziomie - jak na powyższym rysunku.

## Montaż lampy



► Postępując zgodnie z powyższym rysunkiem, nasadzić lampę na przymocowany wcześniej uchwyt ścienny, a następnie pociągnąć lekko w dół i w prawo,

## Użytkowanie



Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

## Czyszczenie

► W razie potrzeby przetrzeć lampę lekko zwilżoną, miękką i niestrzepiącą się szmatką.

## Dane techniczne

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                | 655 560                                                                                                                                           |
| Akumulator:                           | 2x akumulator litowo-polimerowy, 3,7 V $\text{---} \text{---} \text{---}$ 4000 mAh (symbol $\text{---} \text{---} \text{---}$ oznacza prąd stały) |
| (przebadano wg UN 38.3)               | energia znamionowa: 14,8 Wh                                                                                                                       |
| Wejście:                              | USB DC 5 V 1 A                                                                                                                                    |
| Czas ładowania:                       | ok. 7 godzin                                                                                                                                      |
| Czas pracy:                           | ok. 8 godzin                                                                                                                                      |
| Źródło światła (wbudowane na stałe):  | 2,5 W                                                                                                                                             |
| Funkcja automatycznego wyłączania po: | ok. 30 sekundach                                                                                                                                  |
| Pole widzenia czujnika:               | ok. 120°                                                                                                                                          |
| Zasięg czujnika:                      | maks. 5 m                                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia:                | od -10°C do +40°C                                                                                                                                 |
| Made exclusively for:                 | Tchibo GmbH<br>Überseering 18<br>22297 Hamburg<br>Germany<br>www.tchibo.pl                                                                        |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie akumulatory zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.


Numer artykułu: 655 560

# LED-es akkumulátoros fali lámpa

Használati útmutató



## Termékrajz (tartozékok)



## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.


A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kiegészítő fényként és sötétben való tájékozódást segítő eszközként bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék szabadban való használatra alkalmas és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék védett a fröccsenő vízzel, pl. esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna.
- Ne működtesse a terméket, és ne töltse az akkumulátorokat, ha magán a lámpán, az akkumulátorokon vagy az USB-töltőkábelben sérülések láthatók.
- A USB-töltőkábel nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-töltőkábel tartása távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ha a terméket feltölti, akkor ügyeljen a következőkre:
  - A töltéshez csak olyan megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
  - Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja meg azokat megjavítani.
  - Mindig először az USB-töltőkábel csatlakoztassa az akkumulátorhoz, csak ezután csatlakoztassa az USB-töltőkábel a hálózati adapteren keresztül az áramhálózathoz.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátortartó szorosan le van-e zárva, mielőtt bekapcsolná a lámpát.


- Csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. Ha a terméket nem lehet megjavítani, a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. Ha egy akkumulátor meghibásodik, akkor az ügyfélszolgálatnál rendelhet új akkumulátort (lásd a mellékelt „Jótállási jegyet”).
- A beépített izzó nem lehet és nem szabad kicserélni. Ha megpróbálja kicserélni, a lámpa tönkremegy. Ha az izzó megsérült, a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a tárgyat.
- Csak a mellékelt akkumulátorokat használja.
- Az USB-töltőkábel tartása távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.
- A termékhez két lítium-polimer akkumulátort mellékelünk. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárnai tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- Óvja a lámpát és különösen az akkumulátorokat ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A fali rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarok, tiplik) mellékeljük. A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A felszerelés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték!
- A lámpa kültérben kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltérben tárolja a terméket, különben károsodhat.
- A mozgásérzékelőt nem takarja és ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A terméket a csomagolásában ne helyezze üzembe, és működés közben ne takarja le.

## Akkumulátor töltése


Az akkumulátorok sérülésének elkerülése érdekében a kizsálításnál csak félig vannak feltöltve. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat. Az akkumulátor már be van helyezve a termékbe.



1. Nyissa fel az akkumulátortartót.




2. Csúsztassa oldalra a biztonsági kart, és vegye ki az akkumulátort.




3. Csatlakoztassa az akkumulátort a mellékelt USB-töltőkábelrel egy USB-aljzattal rendelkező hálózati adapterhez (nem tartozék).

A kontroll-lámpa pirosan világít. Addig töltse az akkumulátort, amíg a kontroll-lámpa pirosról zöldre vált.

Töltési idő (üres akkumulátor esetén): kb. 7 óra  
 Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátor esetén): kb. 8 óra




4. Tolja be az akkumulátort az akkumulátortartóba az ábrázolt módon, amíg az hallhatóan és érezhetően be kattan. A lámpa felgyullad.




5. Zárja vissza az akkumulátortartót.

## Felszerelés




▷ Rögzítse a fali tartót a csavarokkal és a tiplikkel egy megfelelő falra. Az élnek a fent ábrázoltak alapján lefelé kell néznie, és ki kell igazítani vízszintesre.

## Lámpa rögzítése



▷ Helyezze a lámpát a fali tartóra az ábrázolt módon, és húzza kissé lefelé és jobbra.

## Használat



Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

## Tisztítás

▷ Szükség esetén egy kissé nedves, puha, nem bolyhosodó kendővel törölje le a lámpát.

## Műszaki adatok

Modell: 655 560  
 Akkumulátor: 2 db lítium-polimer, egyenként 3,7 V ——— 4000 mAh (a ——— szimbólum egyenáramot jelent)

(az UN 38.3 szerint tesztelve)  
 Bemenet: Névleges energia: 14,8 Wh  
 Töltési idő: USB DC 5 V 1 A kb. 7 óra  
 Üzemidő: kb. 8 óra  
 Izzó (beépítve): 2,5 W  
 Automatikus kikapcsolás: kb. 30 másodperc  
 Érzékelő befogási szöge: kb. 120°  
 Érzékelő hatótávolsága: max. 5 méter  
 Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között  
 Made exclusively for: Tchibo GmbH  
 Überseering 18  
 22297 Hamburg  
 Germany  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 655 560