


Tchibo

Snowskate



 **Benutzerinformation**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 87516AB6X5VI • 2016-04

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Snowskate bietet Sport und Spaß im Schnee für Kinder ab 7 Jahren.

Snowskaten ist nicht Snowboarden, sondern eher eine Vorstufe dazu. Das Snowskate ist nicht so leicht zu lenken und darf nur in Gelände mit geringem Gefälle eingesetzt werden.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Snowskate ist für den Sportspaß auf Schnee auf dafür freigegebenen Flächen vorgesehen. Das Snowskate ist nicht für Abfahrten an steilen Hängen, sondern ausschließlich für geringes Gefälle vorgesehen.

Es ist geeignet für Kinder/Jugendliche ab 7 Jahren.

Das Snowskate ist ausgelegt für ein Körpergewicht bis 60 kg.

Es darf nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden.

Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Das Snowskate ist für den privaten Gebrauch konzipiert.

Es ist weder für den Leistungssport noch für sonstige Wettkampfszwecke geeignet.

GEFAHR für Kleinkinder

- Kinder bis 3 Jahren dürfen nicht mit dem Snowskate spielen. Lange Schnur. Strangulationsgefahr!
- Halten Sie Kleinkinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

VERLETZUNGSGEFAHR durch Unfälle

Machen Sie Ihr Kind auf die Risiken aufmerksam und besprechen Sie mit ihm die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Fahren mit einem Snowskate kann gefährlich sein. Es besteht das Risiko, in gefährliche Situationen zu geraten, die Kontrolle über das Snowskate zu verlieren und/oder zu stürzen. Dabei können schwere Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein. Sei Dir dieser Gefahren stets bewusst.
- Die Benutzung des Snowskates erfolgt auf eigenes Risiko. Versuche stets, Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen. Benutze Deinen gesunden Menschenverstand. Überschätze Dein Können nicht. Übe das Fahren in leichtem Gelände. Fahre stets in einer Geschwindigkeit, die Deinem Können angepasst ist. Besonders eine aggressive Fahrweise, Stunt-ähnliche Tricks, Sprünge etc. bergen hohe Risiken für Dich und Andere.
- Befestige das Zugseil stets an Deinem Handgelenk, damit bei einem Sturz das Snowskate nicht unkontrolliert weiterfährt und Andere gefährdet.
- Lasse Dich niemals von einem Fahrzeug ziehen.
- Das Snowskate darf nicht auf steilen Pisten oder Hängen, Sprungschanzen, in speziellen Bob-Bahnen u.Ä. benutzt werden. Nutze nur sanfte Hänge und achte beim Fahren auf andere Personen, Bäume, Steine und sonstige Hindernisse. Der Hang bzw. die Bahn darf keine Straßen kreuzen oder an einem Weg enden. Informiere Dich über ortsübliche Regelungen zur Pistennutzung.
- Nicht auf vereisten Hängen benutzen.

- Trage immer eine komplette, geeignete Schutzkleidung, bestehend aus Handschuhen, Gelenkschützern und Helm. Trage auch geeignete feste Schuhe mit rutschfester Sohle.
- Nimm keine Veränderungen am Artikel vor.

VORSICHT - Sachschäden

- Reinigen Sie das Snowskate nach jedem Gebrauch. Trocknen Sie es gegebenenfalls.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Snowskate in trockenen Räumen. Schützen Sie es vor Hitze und direktem Sonnenlicht.

Fahrtipps


- Lenken und bremsen ist anfangs nicht ganz einfach, daher: üben, üben, üben ...
- Fahre ausschließlich auf nur **leichtem** Gefälle. Das Snowskate ist nicht leicht zu lenken und im Wesentlichen für die Geradeausfahrt bei nicht zu hohem Tempo gedacht.
- Übe zuerst das Anfahren, einfaches Vorwärtsfahren und Bremsen.



- **Anfahren:**
Zum Anfahren stelle das Snowskate in einem Winkel von ca. 45° in den Schnee. Stelle dich dann zunächst mit dem ganzen Körpergewicht auf dem hinteren Bein auf das Snowskate, das vordere Bein locker in der Mitte des Snowskates (Bild 1). Verlagere dann das Gewicht mit dem erforderlichen Schwung nach vorne und setze gleichzeitig das vordere Bein vorne auf das Snowskate (Bild 2).



- **Vorwärtsfahren:**
Stehe wie abgebildet auf dem Snowskate (Bild 2). Mit welchem Bein Du vorne bzw. hinten stehst, hängt von Deinen Vorlieben ab. Halte den Rücken gerade, die Knie leicht gebeugt, so dass Du alle Bewegungen und Unebenheiten abfedern kannst.



Das Zugseil sollte stets an Deinem Handgelenk befestigt sein (Bild 3+4), damit bei einem Sturz das Snowskate nicht unkontrolliert weiterfährt und Andere gefährdet.



Halte das Zugseil mit einer Hand etwas auf Spannung, sodass das Snowskate Deinen Bewegungen folgen kann. Die andere Hand zeigt in Fahrtrichtung und hilft beim Balancieren.

- Kurven fährt man hauptsächlich durch Gewichtsverlagerung.
- Bremsen:
Zum Bremsen stelle das Snowskate quer zum Hang in den Schnee. Dazu musst Du Dein Gewicht auf den vorderen Fuß verlagern, leicht in die Hocke gehen, mit dem Oberkörper nach rechts oder links eindrehen (je nachdem welcher Fuß vorne ist) und nun das entlastete Ende des Snowskates querstellen. Halte dabei das Snowskate mit dem Zugseil gegen Deine Füße.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Artikelnummer: 331 195